

**TANK SUPPLY**  
INVERTER GENERATOR



**ENGINE  
START**

**8000W**  
RUNNING WATTS

**8500W**  
STARTING WATTS

**12 MONTH  
WARRANTY**  
รับประกัน  
มอเตอร์และเครื่องยนต์



**Meter Display**

- V (Voltage) → ค่าแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) ที่เครื่องกำลังจ่ายออกมา เช่น 220V
- F (Frequency) → ค่าความถี่ไฟฟ้า (เฮิรตซ์) เช่น 50Hz
- R (Running) → ระยะเวลาใช้งานของเครื่องแต่ละครั้ง
- T (Time) → ชั่วโมงการทำงานใช้สำหรับเช็คการบำรุงรักษา

**วิธีใช้งานเบื้องต้น**

- เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินในจุดเติมน้ำมัน
- ปรับ CHOKE ไปตำแหน่ง ON
- ดึงเพื่อสตาร์ทเครื่องปั่นไฟ
- เสียบเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อเริ่มการใช้งานได้ทันที

**ECO**

สวิตช์เปิด-ปิด โหมด ECO  
ช่วยประหยัดพลังงาน

**สัญลักษณ์น้ำมัน**

ไฟแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำมันเครื่อง  
ลดต่ำกว่าเกณฑ์

**OVERLOAD**

ไฟแจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำงานหนัก  
หรือจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินกำลัง

**OUTPUT**

เครื่องพร้อม  
ทำงาน-ไฟเขียว

**RESET**

ตัดการทำงานของปลั๊กเมื่อ  
จ่ายกระแสไฟเกิน

**TYPE C**

4.7-5.2V/3A 27W

**USB**

3.4V-12.1V 3A

**DC/RESET**

12V/8.3A กด DC OVERLOAD  
ให้เครื่องกลับมาทำงาน



**AC BREAKER**

**CHOKE**

ช่วยสตาร์ทเครื่อง  
เมื่อเครื่องเย็น

**ENG. SW**

สวิตช์ เปิด-ปิด  
น้ำมันเชื้อเพลิง

ช่องเสียบปลั๊กยูอาร์  
รองรับกระแสไฟฟ้า  
สูงสุด 16 แอมป์

**NEUTRAL FLOATING**

ลดโอกาสเกิดไฟรั่ว  
ลงดินขณะใช้งานแบบพกพา

**GROUND**

จุดต่อสายดินป้องกัน  
อันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร



1 เติมน้ำมันเครื่อง



6 ปรับกัน CHOKE ไปยัง OFF  
หลังสตาร์ทเครื่องติด



2 เติมน้ำมันเชื้อเพลิง



7 เสียบปลั๊กเพื่อใช้งาน



3 เปิดวาล์วเชื้อเพลิง  
ปรับไปยัง ON



ถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จ



4 ปรับกัน CHOKE  
ไปยัง ON



2A กดสวิตช์ที่ OFF  
เพื่อปิดเครื่อง



5 ปรับไปที่ CHOKE  
และ ดึงสตาร์ท หรือ  
กดปุ่ม ENG.-START



3 ปิดวาล์วเชื้อเพลิง  
ปรับไปยัง OFF

**อุปกรณ์มาตรฐาน**

- Spanner 8mm ,10mm
- Spanner 10mm ,13mm
- ประแจขันบ็อกหัวเทียน 1 อัน
- ชุดสายชาร์จแบตเตอรี่ ขั้วต่อสายไฟ DC 12V. 1 อัน
- หัวปลั๊กตัวผู้ Eu 2อัน
- ปลั๊กเพาเวอร์ 1 อัน
- ก้านต่อ
- กระเป๋าเก็บเครื่องมือ



**44392 / PTT-G8580EiO**  
**SPECIFICATION**

|                                               |         |                           |                  |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------|
| กำลังไฟฟ้าขณะเครื่องทำงาน (วัตต์)             | 8000W   | ชนิดของเครื่องยนต์        | 4 จังหวะ         |
| กำลังไฟฟ้าขณะเริ่มสตาร์ท (วัตต์)              | 8500W   | ชนิดของน้ำมัน             | เบนซิน           |
| กระแสไฟฟ้า (แอมป์) ตอนเริ่มต้นที่แรงดัน 220V  | 38.7 A  | ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 20 ลิตร          |
| กระแสไฟฟ้า (แอมป์) ขณะทำงานปกติที่แรงดัน 220V | 36.4 A  | ชนิดน้ำมันเครื่อง (SAE)   | SAE 15W-40       |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)                           | 220     | ความจุน้ำมันเครื่อง       | 1.1 ลิตร         |
| ค่าความถี่                                    | 50 Hz   | ขนาดเครื่องเครื่อง        | 59.8x49.6x55.3CM |
| ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องที่โหลด 50%         | 6.3 ชม. | น้ำหนักเครื่อง            | 68 kg            |
| เครื่องยนต์                                   | 458 cc  | บรรจุ                     | 1 เครื่อง        |
| แรงม้า                                        | 16 HP   |                           |                  |