Tempo®
A Textron Company

INSTRUCTION MANUAL

200EP Inductive Amplifier
With Adjustable Volume



WARNING

Read and understand this material before operating or servicing this equipment. Failure to understand how to safely operate this tool can result in an accident causing serious injury or death.

95E0056 11/02

SAFETY ALERT SYMBOL

This symbol is used to call your attention to hazards or unsafe practices which could result in an injury or property damage. The signal word, defined below, indicates the severity of the hazard. The message after the signal word provides information for preventing or avoiding the hazard.

DANGER

Immediate hazards which, if not avoided, WILLresult in severe injury or death.

WARNING

Hazards which, if not avoided, COULD result in severe injury or death.

CAUTION

Hazards which, if not avoided, MAY result in injury.

WARNING
ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Do not expose this unit to rain or moisture. Contact with live circuits can result in severe injury or death.
- Use this unit for the manufacturer's intended purpose only, as described in this manual. Any other use can impair the protection provided by the unit.
- Use test leads or accessories that are appropriate for the application. See the category and voltage rating of the test lead or accessory.
- Inspect the test leads or accessory before use. The item(s) must be clean and dry, and the insulation must be in good condition.
- Before opening the case, remove the test leads from the circuit and shut off the unit.

Failure to observe these precautions may result in severe injury or death.

CAUTION

- Do not attempt to repair this unit. It contains no user-serviceable parts.
- Do not expose the unit to extreme temperatures or high humidity. See Specifications.

Failure to observe these precautions can result in injury and can damage the instrument.

Introduction
This manual is intended to familiarize personnel with the safe operation and maintenance procedures for the Tempo 200EPInductive Amplifier.

Please read this entire manual before operating the tool and keep this manual available to all personnel. Replacement manuals are available upon request at no extra charge.

Safety
Safety is essential in the use and maintenance of Tempo tools and equipment. This instruction manual and any markings on the tool provide information for avoiding hazards and unsafe practices related to the use of this tool. Observe all of the safety information provided.

Description
The 200EPInductive Amplifier, when used in conjunction with any Tempo tone generator, is designed to identify and trace wires or cables within a group without damaging the insulation.

Features include:
- Spring-loaded ON/OFF button.
- Adjustable volume sensitivity control.
- Recessed terminal ports for handset connection.
- Resistive plastic carbon-fiber tip prevents accidental shorts when probing wires.




Fig. - 1

Tempo®
A Textron Company

MANUEL D'UTILISATION

Amplificateur Inductif 200EP
À Volume Réglable



AVERTISSEMENT

Veuillez lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser cet équipement ou d'en faire l'entretien. Le fait de ne pas savoir comment utiliser cet outil de façon sécuritaire peut entraîner des blessures graves ou la mort.

95E0056 11/02

SYMBOLE D'ALERTE DE SÉCURITÉ

Ce symbole attire l'attention sur les risques de danger et de mauvaise utilisation pouvant causer des blessures ou des dommages matériels. Le mot-indicateur, défini ci-dessous, indique la sévérité du danger. Le message qui le suit explique comment prévenir ou éviter le danger en question.

DANGER

Dangers immédiats qui, à moins d'être évités, CAUSERONT CERTAINEMENT des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT

Dangers qui, à moins d'être évités, PEUVENT CAUSER des blessures graves ou la mort.

MISE EN GARDE

Dangers qui, à moins d'être évités, CAUSERONT PEUT-ÊTRE des blessures.

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.Tout contact avec des circuits sous tension peut causer des blessures graves ou la mort.
- Employez cet outil uniquement selon l'usage prévu par le fabricant tel que décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation peut affaiblir la protection assurée par l'appareil.
- Utilisez des fils d'essai ou accessoires appropriés à l'application. Voir la catégorie et la tension nominale des fils d'essai ou accessoires.
- Inspectez les fils d'essai ou accessoires avant utilisation. Les pièces doivent être propres et sèches et l'isolation en bon état.
- Avant d'ouvrir le boîtier, retirez les fils d'essai du circuit et éteignez l'appareil.

Le non-respect de ces précautions peut causer des blessures graves ou la mort.

MISE EN GARDE

- N'essayez pas de réparer l'appareil. Il ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes ou à un niveau d'humidité élevé. Voir les Caractéristiques techniques.

Le non-respect de ces précautions peut entraîner des blessures ou endommager l'instrument.

Introduction
Ce manuel vise à familiariser le personnel aux procédures sécuritaires de fonctionnement et d'entretien concernant l'amplificateur inductif Tempo 200EP.

Veuillez lire ce manuel intégralement avant d'utiliser l'appareil. Gardez-le à la disposition du personnel. Des manuels de remplacement sont disponibles gratuitement sur simple demande.

Sécurité
La sécurité est essentielle à l'utilisation et l'entretien des outils et équipements Tempo. Ce manuel d'utilisation et toutes les indications figurant sur l'outil comportent des conseils pour éviter les risques de danger et de mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité stipulées.

Description
Lorsqu'il est utilisé avec un générateur de tonalité Tempo, l'amplificateur inductif 200EPpermet d'identifier et de détecter les fils ou câbles d'un groupe sans endommager l'isolation.

L'appareil offre les caractéristiques suivantes :
- Bouton On/Off (marche/arrêt) sous tension de ressort.
- Réglage de sensibilité du volume.
- Ports encastrés pour branchement de combiné.
- Embout de plastique résistif en fibres de carbone pour éviter les courts-circuits accidentels durant la sonde des fils.



Fig. - 1

Tempo®
A Textron Company

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Amplificador Inductivo 200EP
Con Volumen Ajustable



ADVERTENCIA

Lea y entienda este material antes de operar o dar servicio a este equipo. No entender cómo operar de manera segura esta herramienta puede resultar en accidentes, causando lesiones graves o muerte.

95E0056 11/02

SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD

Este símbolo se utiliza para llamar su atención sobre los peligros o las prácticas no seguras de trabajo que podrían resultar en lesiones o daños a la propiedad. La palabra de aviso, definida a continuación, indica la gravedad del peligro. El mensaje después de la palabra de aviso proporciona información para prevenir o evitar el peligro.

PELIGRO

Peligros inmediatos que, si no se evitan, RESULTARÁN en lesiones graves o muerte.

ADVERTENCIA

Peligros que, si no se evitan, PODRÍAN resultar en lesiones muy graves o muerte.

PRECAUCIÓN

Peligros que, si no se evitan, PUEDEN resultar en lesiones.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- No exponga esta unidad a la lluvia o a la humedad. El contacto con circuitos vivos puede resultar en lesiones graves o muerte.
- Utilice esta unidad sólo para los fines que ha destinado el fabricante, como se indica en este manual. Cualquier otro uso puede afectar la protección proporcionada por la unidad.
- Utilice conductores de prueba o accesorios que sean apropiados para la aplicación. Consulte la categoría y el voltaje nominal del conductor o accesorio de prueba.
- Inspeccione los conductores o los accesorios de prueba antes de usarlos. Los elementos deben estar limpios y secos, y el aislamiento debe estar en buen estado.
- Antes de abrir la caja, retire los conductores de prueba del circuito y apague la unidad.

No cumplir con estas precauciones puede resultar en lesiones graves o muerte.

PRECAUCIÓN

- No intente reparar esta unidad. No contiene piezas a las que pueda prestar servicio el usuario.
- No exponga esta unidad a temperaturas extremas o alta humedad. Consulte las especificaciones.

No cumplir con estas precauciones puede resultar en lesiones y puede dañar el instrumento.

Introducción
El propósito de este manual es familiarizar al personal con los procedimientos de operación y mantenimiento seguros para el amplificador inductivo Tempo 200EP.

Por favor lea todo el manual antes de hacer funcionar la herramienta y manténgalo disponible para todo el personal. Hay manuales adicionales disponibles sin costo alguno, cuando los solicite.

Seguridad
La seguridad es esencial en el uso y el mantenimiento de las herramientas y el equipo Tempo. Este manual de instrucciones y cualquier marca que haya en la herramienta proporciona información para evitar peligros y prácticas peligrosas relacionados con el uso de esta herramienta. Observe toda la información de seguridad proporcionada.

Descripción
El amplificador inductivo Tempo 200EPfue diseñado para usarse conjuntamente con un generador de tonos Tempo con la finalidad de identificar y rastrear un hilo o un cable en particular dentro de un grupo de hilos o cables sin dañar su aislamiento.

Características:
- Botón de encendido/apagado ("ON/OFF") cargado por resorte.
- Control para ajuste de la sensibilidad del volumen.
- Puertos de terminales empotrados para conexión de microteléfono.
- Punta de fibra de carbono plástica resistiva para evitar cortocircuitos accidentales al sondear hilos.




Fig. - 1

Tempo®
A Textron Company

BEDIENUNGSANLEITUNG

Induktiver Verstärker 200EP
Mit Einstellbarer Lautstärke



ACHTUNG

Lesen Sie vor Betrieb oder Wartung dieses Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Mangelndes Verständnis seiner sicheren Handhabung kann zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.

95E0056 11/02

SICHERHEITS-WARNSYMBOL

Dieses Symbol macht Sie auf gefährliche oder riskante Praktiken aufmerksam, die zu Schäden oder Verletzungen führen können. Das Signalwort, wie nachfolgend definiert, gibt den Ernst der Gefahr an. Der dem Signalwort folgende Hinweis informiert darüber, wie die Gefahr vermieden wird.

GEFAHR

Akute Gefahr, die bei Nichtvermeiden zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt.

ACHTUNG

Gefahr, die bei Nichtvermeiden zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

VORSICHT

Gefahr, die bei Nichtvermeiden zu Verletzungen führen kann.

ACHTUNG
BERÜHRUNGS-GEFAHR

- Dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Das Berühren von Stromkreisen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Dieses Gerät nur zu seinem vom Hersteller bestimmten Zweck wie in dieser Anleitung beschrieben verwenden. Andere Verwendungen beeinträchtigen u.U. den vom Gerät gebotenen Schutz.
- Für den jeweiligen Einsatz geeignete Messleitungen bzw. Zubehör verwenden. Kategorie und Nennspannung von Messleitung und Zubehör prüfen.
- Messleitungen und Zubehör vor dem Einsatz überprüfen. Alle Teile müssen sauber und trocken sein, die Isolierung muss sich in gutem Zustand befinden.
- Vor Öffnen des Gehäuses die Messleitungen von der Leitung entfernen und das Gerät abschalten.

Nichtbeachten dieser Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

VORSICHT

- An diesem Gerät keine Reparaturversuche unternehmen. Es enthält keine vom Benutzer reparierbare Teile.
- Das Gerät keinen extremen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aussetzen. (Siehe Technische Daten)

Nichtbeachten dieser Sicherheitsvorkehrungen kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

Einleitung
Diese Anleitung dient dazu, das Bedienpersonal mit der sicheren Benutzung und Wartungsverfahren des induktiven Verstärkers Tempo 200EPvertraut zu machen.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Benutzung des Geräts vollständig durch und bewahren Sie sie für alles Personal zugänglich auf. Ersatzanleitungen stellen wir Ihnen auf Wunsch kostenlos zur Verfügung.

Sicherheit
Sicherheit ist bei der Verwendung und Wartung von Tempo-Geräten und -Ausrüstung äußerst wichtig. Diese Bedienungsanleitung und Symbole auf dem Gerät enthalten Informationen zur Vermeidung von Gefahren und riskanten Praktiken im Zusammenhang mit diesem Gerät. Befolgen Sie alle hier aufgeführten Sicherheitsinformationen.

Beschreibung
Der induktive Verstärker 200EP- bei Einsatz in Verbindung mit einem Tempo-Tongenerator, ist dazu konzipiert, Leitungen oder Kabel innerhalb einer Gruppe zu identifizieren und zu verfolgen, ohne die Isolierung zu beschädigen.

Leistungsmerkmale:
- Federbelasteter Betriebsschalter
- Regelbare Lautstärkeempfindlichkeit
- Eingelassene Anschlussbuchsen für den Handapparat




Abb. 1

Operation

1. Connect the test set leads of a Tempo Tone Test Set to the subject pair. In the case of a single conductor, connect the RED lead to the subject wire and the BLACK lead to earth or an independent equipment ground. See the instruction manual provided with the tone generator for details. See Figure 2.



Fig. - 2

2. Place the Test Set in the “TONE” position.
3. To activate the 200EP, press and hold the square spring-loaded ON/OFF button. This button must remained depressed to operate. Hold the tip of the probe near the tone generator and listen for the tone. This verifies that the tone generator is working, and identifies the sound of the tone (steady, warbling, etc.).
4. Once activated, the volume control can be adjusted to suit the environment. Reception can be increased to overcome noise (e.g. vehicular traffic, airplanes or engine room), or decreased to reduce interference (e.g. computer/date hum or AC buzz).
5. The 200EP is equipped with recessed terminal ports for connecting a lineman’s handset. Attaching the handset automatically activates the amplifier. The handset must be in the TALK position to receive the tone.
6. Touch the tip of the 200EPto the insulation of each suspect conductor. Reception of tone will be loudest on the subject wire and detection may be improved by separating the wires from the group. If more than one pair or single conductor is carrying the tone, decrease the volume until only the subject conductor is left with tone, insuring that positive identification has been made.

Note: To use the 200EP without pressing the ON/OFF button, connect a jumper, a telephone test set (in Talk mode), or headset to the recessed tabs near the speaker.

Specifications

Electrical

Gain . . . . . .Nominal 30 dB
Input Impedance . . . . . .Nominal 100 M Ohm
Probe Tip Resistance (min):
Metal Tip . . . . . .0 Ohm
Plastic Tip . . . . . .300 Ohm
Battery . . . . . .One 9 Vdc
(NEDA1604, JIS 006P, or IEC 6LR61)
Battery Life (nominal) . . . . . .50 hours

Physical

Length . . . . . 231 mm (9.0")
Width . . . . . 55 mm (2.2")
Depth . . . . . 28 mm (1.1")
Weight . . . . . 145g (5.2 oz)

Operating/Storage Conditions

Temperature:
Celsius . . . . . .0° C to 50° C
Fahrenheit . . . . . .32° F to 122° F

Maintenance

Battery Replacement

WARNING

Before opening the case, remove the test leads from the circuit and shut off the unit. Failure to observe these warnings can result in severe injury or death.

1. Turn the unit off.
2. Remove the screw, then the battery cover.
3. Replace the battery (observe polarity).
4. Replace the battery cover and the screw. DO NOT OVERTIGHTEN SCREW.

Tip Replacement

1. Turn the unit off.
2. Remove the two slotted screws and CAREFULLY separate the two halves of the housing. Do not strain the exposed wire leads.
3. Replace the tip.
4. Re-assemble housing. DO NOTOVERTIGHTEN SCREWS.

Cleaning

Periodically wipe with a damp cloth and mild detergent; do not use abrasives or solvents.

One-Year Limited Warranty

Tempo warrants to the original purchaser of these goods for use that these products will be free from defects in workmanship and material for one year, excepting normal wear and abuse.

For all Test Instrument repairs, you must first request a Return Authorization Number by contacting our Customer Service department at 800-528-8224. This number must be clearly marked on the shipping label. Ship units Freight Prepaid to Tempo, 6100 Columbia Street, Mineral Wells, Texas 76067 USA. Mark all packages: Attention TEST INSTRUMENTREPAIR.

For items not covered under warranty (such as dropped, abused, etc.) repair cost quote available upon request.

Note: Prior to returning any test instrument, please check to make sure batteries are fully charged.

Tempo – Mesa | Formerly Progressive Electronics
Telephone: +1 815 397-4279
Toll-free in the US and Canada: 1 800 282-7941
Facsimile: +1 815 397-1865
www.tempo.textron.com

Fonctionnement

1. Connectez les fils de l'appareil de vérification Tempo aux deux fils à tester. S'il s'agit d'un seul conducteur, connectez le fil ROUGE au fil à tester et le fil NOIR à la terre ou à la terre d'un équipement indépendant. Voir le manuel d'utilisation fourni avec le générateur de tonalité pour plus de détails. Voir figure 2.



Fig. - 2

2. Mettez l'appareil de vérification en position TONE (tonalité).
3. Pour activer l'amplificateur 200EP, appuyez sur le bouton carré On/Off sous tension de ressort, puis maintenez-le enfoncé. Ce bouton doit rester enfoncé pour que l'appareil puisse fonctionner. Approchez l'embout près de la sonde du générateur de tonalité et vérifiez s'il y a présence de tonalité. Ceci permet de s'assurer que le générateur de tonalité fonctionne et d'identifier le type de tonalité (constante, modulée, etc.).
4. Une fois activée, la commande de volume peut être réglée en fonction de l'environnement de travail. Vous pouvez augmenter la réception pour surmonter le bruit ambiant (de la circulation, d'avions ou de salles des machines, par ex.), ou la diminuer pour réduire toute interférence (bourdonnement d'ordinateur, de transmission de données ou de courant électrique, par ex.).
5. Le 200EPest équipé de ports encastrés permettant de connecter le combiné d'un monteur de ligne. La connexion du combiné active automatiquement l'amplificateur. Le combiné doit être dans en position TALK (conversation) pour recevoir la tonalité.
6. Touchez de l'embout du 200EP l'isolation de chaque conducteur suspect. La tonalité sera plus forte sur le fil à tester et il est possible d'améliorer la détection en séparer les fils du groupe. Si plus d'un ou de deux conducteurs transmettent la tonalité, baissez le volume jusqu'à ce que seul le conducteur à tester en transmette; assurez-vous que l'identification est positive.

Remarque : Pour utiliser le 200EP sans appuyer sur le bouton On/Off, connectez un cavalier, un appareil de vérification des téléphones (en mode Conversation) ou un casque d'écoute aux languettes encastrées près du haut-parleur.

Caractéristiques

Caractéristiques électriques

Gain . . . . . .Nominal 30 dB
Impédance d'entrée . . . . . .Nominale 100 M Ohm
Résistance de l'embout de sonde (min) :
Embout métallique . . . . . .0 Ohm
Embout en plastique . . . . . .300 Ohm
Batterie . . . . . .Une batterie de 9 V c.c.
(NEDA1604, JIS 006Pou IEC 6LR61)
Durée de vie de la batterie (nominale) . . . . .50 heures

Caractéristiques physiques

Longueur . . . . . 231 mm (9,0 po)
Largeur . . . . . 55 mm (2,2 po)
Profondeur . . . . . 28 mm (1,1 po)
Poids . . . . . 145g (5,2 oz)

Conditions de fonctionnement et de stockage

Température :
Degrés Celsius . . . . . .de 0 à 50 °C
Degrés Fahrenheit . . . . . .de 32 à 122 °F

Maintenance

Remplacement de la batterie

AVERTISSEMENT

Avant d'ouvrir le boîtier, débranchez l’appareil du circuit et éteignez-le.
Le non-respect de ces avertissements peut causer des blessures graves ou la mort.

1. Éteignez l'appareil.
2. Retirez la vis, puis le couvercle de la batterie.
3. Remplacez la batterie (respectez les exigences de polarité).
4. Replacez le couvercle de la batterie et la vis. ÉVITEZ DE TROPSERRER LAVIS.

Remplacement de l'embout

1. Éteignez l'appareil.
2. Retirez les deux vis fendues et séparez SOIGNEUSEMENT les deux moitiés du boîtier. N'étirez pas les fils exposés.
3. Remplacez l'embout.
4. Réassemblez le boîtier. ÉVITEZ DE TROP SERRER LES VIS.

Nettoyage

Nettoyez périodiquement à l'aide d'un linge humide et d'un détergent doux; n'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants.

Garantie limitée d’un an

Tempo garantit à l’acheteur initial de ces produits que ceux-ci sont libres de défauts de matériaux et de vices de fabrication pendant une période d’un an, exception faite de l’usure normale et des abus.

Pour toute réparation d'appareil de vérification, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise auprès de notre service à la clientèle en appelant le 800-528-8224. Ce numéro doit être clairement indiqué sur l’étiquette d’envoi. Expédiez les appareils port payé à Tempo, 6100 Columbia Street, Mineral Wells, Texas 76067 États-Unis. Veuillez inscrire la mention suivante sur tous les colis : Attention TESTINSTRUMENTREPAIR.

Pour les articles non couverts par la garantie (chute, utilisation abusive, etc.), un devis de réparation est disponible sur demande.

Remarque : avant de renvoyer un instrument de vérification, veuillez vous assurer que la batterie est encore chargée.

Tempo - Mesa | Anciennement Progressive Electronics
Téléphone : +1 815 397-4279
Numéro sans frais aux États-Unis et au
Canada : 1 800 282-7941
Télécopieur : +1 815 397-1865
www.tempo.textron.com

Operación

1. Conecte los terminales de un equipo de prueba de tonos Tempo al par que será probado. Si se trata de un solo conductor, conecte el terminal ROJO al hilo que será probado y el terminal NEGRO a tierra física o a una tierra de equipo independiente. Para obtener más detalles consulte el manual de instrucciones provisto con el generador de tonos y la figura 2.



Fig. - 2

2. Coloque el conmutador del equipo de prueba en la posición de tonos ("TONE").
3. Para activar el 200EP, presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado ("ON/OFF") cargado por resorte. Este botón deberá permanecer presionado para que el equipo funcione. Mantenga la punta de la sonda cerca del generador de tonos y trate de oír el tono. Así se verificará que el generador de tonos está funcionando y se podrá identificar el tipo de tono (continuo, ululante, etc.).
4. Una vez activado el equipo, se puede ajustar el control de volumen de acuerdo con el ruido circundante. Se puede aumentar la recepción para contrarrestar el ruido (p.ej., tráfico vehicular, aviones, sala de máquinas, etc.) o disminuirla para reducir la interferencia (p.ej., zumbido causado por computadoras/datos o por la alimentación de c.a.).
5. El 200EP está equipado con puertos de terminales empotrados para conexión de un microteléfono de reparador de líneas. Al acoplar el microteléfono se activa automáticamente el amplificador. El microteléfono tiene que estar en la posición de conversación ("TALK") para recibir el tono.
6. Haga contacto con la punta del 200EPsobre el aislamiento de cada uno de los conductores sospechosos. La recepción de mayor intensidad del tono se obtendrá sobre el hilo en cuestión, cuya detección se facilitará al separar los hilos del grupo. Si hay más de un par o de un conductor portador del tono, disminuya el volumen hasta que el tono esté presente únicamente en el conductor en cuestión, lo cual confirmará la identificación positiva de dicho conductor.

Nota: Para usar el 200EP sin presionar el botón de encendido/apagado ("ON/OFF"), conecte un puente, un teléfono de prueba (en modo de conversación ["Talk"]) o un audífono a las lengüetas empotradas dispuestas cerca del altavoz.

Especificaciones

Eléctrica

Ganancia . . . . . .30 dB (nominal)
Impedancia de entrada . .100M ohmios (nominal)
Resistencia de la punta de la sonda (mín.):
Punta metálica . . . . . .0 ohmios
Punta plástica . . . . . .300 ohmios
Batería . . . . . .Una de 9 V c.c.
(NEDA1604, JIS 006Po IEC 6LR61)
Duración de la batería . . . . . .50 horas (nominal)

Física

Longitud . . . . . 231 mm (9.0 pulg.)
Anchura . . . . . 55 mm (2.2 pulg.)
Altura . . . . . 28 mm (1.1 pulg.)
Peso . . . . . 145 g (5.2 onzas)

Condiciones de Funcionamiento / Almacenamiento

Temperatura:
Centígrados . . . . . .0°C a 50°C
Fahrenheit . . . . . .32°F a 122°F

Mantenimiento

Cambio de la batería

ADVERTENCIA

Antes de abrir la caja, retire los conductores de prueba del circuito y apague la unidad. No cumplir con estas advertencias puede resultar en lesiones graves o muerte.

1. Apague la unidad.
2. Saque el tornillo y seguidamente la cubierta de la batería.
3. Cambie la batería (observe la polaridad).
4. Vuelva a instalar la cubierta de la batería y el tornillo. NO APRIETE EXCESIVAMENTE EL TORNILLO.

Reemplazo de la punta

1. Apague la unidad.
2. Saque los dos tornillos de ranura y separe CUIDADOSAMENTE las dos mitades de la caja. No fuerce los terminales de los hilos expuestos.
3. Reemplace la punta.
4. Vuelva a montar la caja. NO APRIETE EXCESIVAMENTE LOS TORNILLOS.

Limpieza

Límpiela periódicamente con un trapo húmedo y detergente suave; no use abrasivos o solventes.

Garantía limitada de un año

Tempo garantiza al comprador original de estos bienes, que el uso de los productos estará libre de defectos de mano de obra y materiales durante un año, exceptuando el desgaste normal y el abuso.

Para reparaciones de todos los Instrumentos de Prueba, usted primero debe solicitar un Número de Autorización para Devolución al contactar a nuestro departamento de Servicio al Consumidor en el número 1-800-528-8224. Ese número se debe escribir claramente en la etiqueta de envío. Envíe las unidades con flete prepagado a Tempo, 6100 Columbia Street, Mineral Wells, Texas 76067 USA. Marque los paquetes: Attention TEST INSTRUMENTREPAIR.

En el caso de los artículos que no están cubiertos por la garantía (como los equipos que se han dejado caer, fueron abusados, etc.) se puede pedir un presupuesto para la reparación.

Nota: Antes de devolver cualquier instrumento de prueba, por favor, compruebe para asegurarse de que las baterías estén totalmente cargadas.

Tempo – Mesa | Anteriormente llamada
Progressive Electronics
Teléfono: +1 815 397-4279
Llamada gratis desde los EE.UU. y
Canadá: 1 800 282-7941
Fax: +1 815 397-1865
www.tempo.textron.com

- Robuste Plastik-Kohlefaser-Spitze verhindert versehentliche Kurzschlüsse bei der Überprüfung von Leitungen

Funktion

1. Die Messleitungen eines Tempo-Tonprüfgeräts am entsprechenden Aderpaar anschließen. Im Fall einer einzigen Ader die ROTE Messleitung an der entsprechenden Ader und die SCHWARZE Messleitung an der Masse oder einer unabhängigen Instrumentenmasse anschließen. Einzelheiten finden sich in der Bedienungsanleitung des Tongenerators (siehe Abb. 2).



Abb. 2

2. Das Prüfgerät in die TONE-Position schalten.
3. Zur Aktivierung des 200EP den rechteckigen federbelasteten Betriebsschalter drücken und festhalten. Dieser Knopf muss während des Betriebs gehalten werden. Die Spitze der Sonde in die Nähe des Tongenerators halten und auf den Ton hören. Hierdurch wird bestätigt, dass der Tongenerator funktioniert und die Art des Tons (gleichmäßig, wobbelnd usw.) identifiziert.
4. Nach der Aktivierung kann der Lautstärkeregler der Umgebung entsprechend eingestellt werden. Der Empfang kann erhöht werden, um für Lärm zu kompensieren (z.B. Autoverkehr, Flugzeuge oder Maschinenraum), oder verringert werden, um Interferenz zu reduzieren (z.B. Computer- bzw. Datenbrummen oder Wechselstromsummen).
5. Der 200EP ist mit eingelassenen Anschlussbuchsen zum Anschließen eines Leitungstechniker-Handapparats ausgestattet. Der Handapparat muss sich zum Empfang des Tons in der TALK-Position befinden.
6. Die Isolierung einer jeden verdächtigen Leitung mit der Spitze des 200EPberühren. Der Empfang des Tons ist auf der entsprechenden Leitung am lautesten und die Feststellung kann durch Trennen der Leitungen von der Gruppe verbessert werden. Falls mehr als eine einzige Ader oder ein Aderpaar den Ton überträgt, die Lautstärke verringern, bis nur noch die entsprechende Ader den Ton überträgt und dadurch eine positive Identifizierung bestätigt wird.

Hinweis: Um den 200EP ohne Drücken des Betriebsschalters zu benutzen, einen Jumper, ein Telefonprüfgerät (im Talk-Modus) oder einen Kopfhörer an den eingelassenen Buchsen neben dem Lautsprecher anschließen.

Technische Daten

Elektronik

Lautstärke . . . . . .Nominell 30 dB
Eingangsimpedanz . . . . . .Nominell 100 MΩ
Widerstand der Sondenspitze (min.):
Metallspitze . . . . . .0 Ω
Plastikspitze . . . . . .300 Ω
Batterie . . . . . .1 (eine) 9 V DC
(NEDA1604, JIS 006Poder IEC 6LR61)
Lebensdauer der Batterie . .(nominell) 50 Stunden

Hardware

Länge . . . . . 231 mm
Breite . . . . . 55 mm
Höhe . . . . . 28 mm
Gewicht . . . . . 145 g

Betriebs- bzw. Lagerbedingungen

Temperatur . . . . . .0 bis 50 °C

Wartung

Austausch der Batterie

ACHTUNG

Vor Öffnen des Gehäuses die Messleitungen von der Leitung entfernen und das Gerät abschalten. Nichtbeachten dieser Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

1. Das Gerät ausschalten.
2. Zunächst die Schraube, dann die Batteriefachabdeckung entfernen.
3. Die Batterie (unter Beachtung der korrekten Polarität) austauschen.
4. Die Abdeckung und Schraube wieder anbringen. DIE SCHRAUBE NICHTZU STARK ANZIEHEN.

Austauschen der Spitze

1. Das Gerät ausschalten.
2. Die beiden Schlitzschrauben entfernen und die beiden Hälften des Gehäuses VORSICHTIG trennen. Die freiliegenden Leitungsadern nicht spannen.
3. Die Spitze austauschen.
4. Das Gehäuse wieder zusammenmontieren. DIE SCHRAUBE NICHTZU STARK ANZIEHEN.

Reinigung

Das Gerät gelegentlich mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

Einjährige beschränkte Garantie

Tempo garantiert dem Erstkäufer dieser Produkte, dass sie unter Ausschluss von normalem Verschleiß oder Missbrauch ein Jahr lang frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Bei allen Reparaturen an Prüfgeräten muss zunächst eine Rücksendungserlaubnisnr. (RA No.) bei der Kundendienstabteilung unter 001-480-966-2931 eingeholt werden. Diese Nummer muss gut lesbar auf dem Versandetikett angegeben werden. Alle Geräte freigemacht an Tempo, 6100 Columbia Street, Mineral Wells, Texas 76067 USAsenden und mit „Attention TESTINSTRUMENT REPAIR“ beschriften. Bei Geräten ohne Garantieschutz (z.B. gefallene oder missbrauchte Geräte) kann ein Kostenvoranschlag für die Reparatur eingeholt werden.

Hinweis: Bitte prüfen Sie vor dem Einsenden, ob die Batterien des Geräts vollständig geladen sind.

Tempo – Mesa | ehemals Progressive Electronics
Telefon: 001 815 397-4279
Gebührenfrei in den USAund
Kanada: 1 800 282-7941
Telefax: 001 815 397-1865
www.tempo.textron.com