
Model No.DKP180 82MM CORDLESS PLANER



Model No.DKP180 82MM CORDLESS PLANER

รหัสไอเต็ม	รหัสชิ้นส่วน	คำอธิบาย	ความสามารถในการเปลี่ยน	จำนวน	ใหม่ / เก่า	ลดราคา (THB)	ราคาซื้อ(THB)	หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 2
001	266326-2	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18		6	*				
001-1	265652-6	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18	O	6					
001-1E	265652-6	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18		6					
002	140905-3	ชุดรวมฝาครอบมือจับ		1					
C10	263005-3	สลักยาง 6		1					
003	650631-1	สวิตซ์		1					
004	643872-6	ตัวยึดแปรง		1					
005	643873-4	ตัวยึดแปรง		1					
006	195022-4	ชุดแปรงถ่าน		1					
007	643829-7	ฝาปิดที่ยึด		2					
008	419664-3	คันปลดล็อค		1					
009	231469-9	สปริงกด 4		1	*				
009-1	231469-9	สปริงกด 4	O	2					
009-1E	231469-9	สปริงกด 4		2					
010	419665-1	คันสวิตซ์		1					
011	140904-5	ชุดรวมเฟรมหลัก		1					
C10	263005-3	สลักยาง 6		1					
012	451328-3	ฝาครอบลูกบิด		1					
013	961004-6	แหวนล็อค (นอก) S-8		1					
014	264028-4	น็อตหกเหลี่ยม M10		1					
015	452480-0	ลูกบิด		1	*				
015-1	452480-0	ลูกบิด	O	1					
015-1E	452480-0	ลูกบิด		1					
016	232185-6	แหนบ		2					
017	346110-2	แผ่นลูกเบี้ยว		1	*				
017-1	346110-2	แผ่นลูกเบี้ยว	O	1					
017-1E	346110-2	แผ่นลูกเบี้ยว		1					
018	911128-8	สกรูหัวกลมนูน M4X16 WR		1					
019	451393-2	ฝาครอบเศษ		1					
020	266326-2	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18		2	*				
020-1	265652-6	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18	O	2					
020-1E	265652-6	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18		2					
021	419281-9	ฝาหลัง		1	*				
021-1	413W62-1	ฝาหลัง	O	1					
022	231004-3	สปริงกด 18		1	*				
022-1	233395-8	สปริงกด 18	O	1					
023	421007-7	ปะเก็นยาง		1					
024	319011-7	ฐานด้านหน้า		1					
025	319009-4	ฐาน		1					
026	231698-4	สปริงดึด 7		1					
027	451392-4	เท้า		1	*				

027-1	413L64-1	เท้า	<	1					
027-1 E	413L64-1	เท้า		1					
028	266326-2	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18		4	*				
028-1	265652-6	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18	O	4	*				
028-2	266326-2	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18	O	4	*				
028-2 E	266326-2	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18		4	*				
028-3	265652-6	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18	O	4					
029	638571-3	ยูนิตโย้ก		1					
030	452479-5	แผ่นปะทะ		1					
031	266292-3	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X65		2					
032	620264-6	ตัวควบคุม		1	*				
032-1	620G74-3	ตัวควบคุม	<	1					
032-1 E	620G74-3	ตัวควบคุม		1					
033	210017-7	บอลแบริ่ง 607DDW		1	*				
033-1	210318-3	บอลแบริ่ง 607DDW	O	1					
034	519272-1	ชุดประกอบอาร์เมเจอร์ DC18V		1					
034		INC. 33,35,36							
035	240052-1	พัดลม 46		1					
036	211088-7	บอลแบริ่ง 6000DDW		1	*				
036-1	210274-7	บอลแบริ่ง 6000DDW	O	1					
037	140753-0	ชุดรวมแป้นยึด		1					
C10	263002-9	สลักยาง 4		2					
038	266326-2	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18		4	*				
038-1	265652-6	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18	O	4	*				
038-2	265652-6	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18	S	2	*				
038-3	265652-6	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18	S	4					
038-3 E	265652-6	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18		4					
039	222172-3	รอกรูปตัว V 4-24L		1					
040	225007-7	สายพานรูปตัววีพลาสติก 4-241		1					
041	452478-7	ฝาครอบสายพาน		1					
042	911128-8	สกรูหัวกลมนูน M4X16 WR		1	*				
042-1	911138-5	สกรูหัวกลมนูน M4X20 WR	<	1					
042-1 E	911138-5	สกรูหัวกลมนูน M4X20 WR		1					
043	222173-1	รอกรูปตัว V 4-33.5		1					
044	211088-7	บอลแบริ่ง 6000DDW		1	*				
044-1	210274-7	บอลแบริ่ง 6000DDW	O	1					
045	161061-6	ดรัม		1					
046	211032-4	บอลแบริ่ง 608ZZ		1					
047	A-83571	PLANER BLADE 82MM		1	*				
047-1	D-16346	82MM HSS PLANER BLADE	O	1					
047-1 E	D-16346	82MM HSS PLANER BLADE		1					
049	345644-2	แผ่นเพลทปรับ		2	*				
049-1	345644-2	แผ่นเพลทปรับ	O	2					
049-1 E	345644-2	แผ่นเพลทปรับ		2					

050	265132-2	สกรูหัวกลมนูน M4X5		4					
051	187679-5	ชุดแผ่นดรัม		1					
052	251609-3	สลักเกลียวหกเหลี่ยมทรงแบน M6X17		6					
053	815K71-8	ป้ายเนมเพลท DKP180		1					
055	644808-8	ข้วต่อสาย		1					
A01	165581-2	ไม้บรรทัดนำตัด		1					
A02	265785-7	สกรูหางปลาแบน M5X10		1					
A03	123062-2	ชุดประกอบเกจใบมีด		1	*				
C10	911228-4	สกรูหัวกลมนูน M5X18 WR		2	*				
C20	411086-3	แผ่นเกจ		1	*				
A03-1	127669-6	เกจใบมีด	O	1	*				
C10	911228-4	สกรูหัวกลมนูน M5X18 WR		2	*				
C20	418465-6	แผ่นเกจ		1	*				
A03-2	122695-0	ชุดประกอบเกจใบมีด	O	1					
C10	265131-4	สกรูหัวกลมนูน M5X18		2					
C20	418465-6	แผ่นเกจ		1					
A03-2 E	122695-0	ชุดประกอบเกจใบมีด		1					
C10	265131-4	สกรูหัวกลมนูน M5X18		2					
C20	418465-6	แผ่นเกจ		1					
A04	782209-3	ประแจแหวน 9		1					
A05	***DC18RC	DC18RC FAST CHARGER		1					
A06D	196015-4	ชุดแบตเตอรี่ BL1830		2	*				
A06-1 D	196015-4	ชุดแบตเตอรี่ BL1830	O	2	*				
A06-2 D	197600-6	ชุดแบตเตอรี่ BL1830B	<	2	*				
A06-3 D	199283-8	ชุดแบตเตอรี่ BL1830B	<	2	*				
A06-4 D	199283-8	ชุดแบตเตอรี่ BL1830B	<	2					
A06-4 E	199283-8	ชุดแบตเตอรี่ BL1830B		2					
A07	450128-8	ฝาครอบแบตเตอรี่		1					
A08D	824982-0	กล่องพลาสติก		1					
C10	162271-8	สลักกลอน		2					
C20	450990-1	มือจับ		1					
A08E	821551-8	เคสพลาสติกคอนเนคเตอร์ (รุ่น 3)		1					
C10	453974-8	สลักกลอน		4					
A09D	837295-0	ถาดด้านใน		1	*				
A09E	837808-7	ถาดด้านใน		1					
A09-1 D	836393-7	Inner tray	O	1					
A10	123004-6	ชุดตัวจับสำหรับลับใบมีด		1					
C10	251920-3	โบลต์คอเหลี่ยมหัวกลม M6X30		2					
C20	934301-3	น็อตหางปลา M6		2					
A11	794061-7	หินลับ 150-1200 (1 ชิ้น)		1	*				
A11-1	794061-7	หินลับ 150-1200 (1 ชิ้น)	O	1					
A11-1 E	794061-7	หินลับ 150-1200 (1 ชิ้น)		1					
B01	195055-9	ชุดไม้บรรทัดนำตัด		1					
B01		INC. A01,A02							

B01E	195055-9	ชุดไม้บรรทัดนำตัด		1					
B01E		INC. A01,A02							
E01	266326-2	สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉก 4X18	S	2	*				
F06	193540-6	ชุดเซ็ตเพลท		1					

กรุณาระบุรหัสชิ้นส่วนเมื่อสั่งซื้อ

พิมพ์วันที่ 09/05/2025