
EXPLODED-VIEWS OF YD5821



YD5821 CHAINSAW SPARE PARTS LIST/ YD5821配件清单

No.	Code	Chinese Name/中文名称	Spare Parts Name /英文名称	QTY	No.	Code	Chinese Name/中文名称	Spare Parts Name /英文名称	QTY	No.	Code	Chinese Name 中文名称	Spare Parts Name /英文名称	Qty
1	5239926401	内梅花一字盘头螺钉\黑色\M5X16	Screw	6	52	5150103401	45\52喷油嘴压板	Nozzle Clamp Plate	1	89	801400102	**58空滤器垫圈**	Air Filter Gasket	1
2	3010210600	启动器总成\黑色+黄色PT123C\YD5821	Starter assembly	1	53	5120101001	机油泵防尘滤棉	Oil Pump Dust Filter Felt	1	90	5010158301	55空滤器	Air Filter	1
2-1	5010139500	启动器罩\PA6+GF25\YD5821	starter cover	1	54	4010300201	45\52机油泵	Oil pump	1	91	5230604201	内六角螺钉\黑色\M5X50	Hex Socket Head Cap Screw M5x50)	2
2-2	5010118909	3810启动手柄\黄色PT123C	starter handle	1	55	5230100202	内六角组合螺钉黑色\M4X16	Hex Socket Combination Screw / M4X16	2	92	5110114601	45\52进气弯管减震套	Intake Elbow Damping Sleeve	1
2-3	5010207701	油锯新胶木黑色\大R角	Bakelite	1	56	5010137611	机油泵盖板\YD5320	Oil Pump Cover Plate	1	93	5110134601	45\52防尘垫\黑色\带油泡	Dust Seal	1
2-4	5740100601	38\45\52普通启动复位盘簧	Normal reset the coil spring	1	57	5230201201	内六角螺钉\黑色\M4X10	Hex Socket Screw / Black / M4X10	3	94	5070129404	58箱体座\铜镶件\黑色	Crankcase base	1
2-5	5010241701	38盘簧座\本色	Coil spring seat	1	58	5010137612	涡轮\YD5320	Worm	1	95	5110102901	45\52风门拉杆减震	Choke rod damper	1
2-6	5070132301	易启动绳轮\本色\YD5210	Easy starter Pulley	1	59	5180600101	45\52链轮\0.325	Sprocket	1	96	5110103001	45\52风门拉杆套	Choke rod Sleeve	1
2-7	5010207601	启动绳\两根内芯\3X900	Starter Line\3*900	1	60	5300300701	滚针轴承\K1211514.5	Needle bearing	1	97	5010206007	YD5999风门拉杆\黄色PT123C	Choke rod	2
2-8	5140101801	58易启动器大复位盘簧	Easy starter reset the coil spring	1	61	5150104701	45\52被动盘\分体式\15X68	Clutch drum	1	98	5150104905	油门推杆/YD5821/总长91	Throttle Push Rod	1
2-9	5010132351	易启动拨爪\本色\YD5210	Easy starter pawl	1	62	5150104801	45\52离合器垫片\10×42X1.5	Clutch gasket	1	99	3010210800	油壶总成\黑色+黄色PT23C\YD5320	Fuel Tank Assembly	1
2-10	5260100802	平垫片\5X15X1.5\黑色	Flat gasket\5*15*1.5	1	63	4030102201	45\52离合器	Clutch	1	99-1	5110106601	燃油管总成\38油锯不带油泡	Fuel Hose Assembly	1
2-11	5249901101	内梅花一字盘头自攻螺钉\黑色	Screw\black\ST5*14	2	64	5239901602	内梅花一字盘头螺钉\黑色\M5X12	Screw M5x 12	6	99-2	5130104601	3810燃油管夹	Fuel Hose Clamp	2
2-12	5010139600	启动器装饰盖\黑色\PA6+GF25\YD5821	Starter cover	1	65	801300301	插木齿\黑色	Felling dog	1	99-3	5010112501	5288燃油滤\羊毛毡	Fuel Filter	1
3	5010135802	导流罩\黑色RAL9005	Air fairing	1	66	5010139200	大盖\黑色造粒\PA6+GF25	Top Cover	1	99-4	5110107402	58平街器座	Balancer Base	1
4	5230504601	内六角组合螺钉\黑色\M5x20\8.8\过盐	Screw M5x20	6	67	5010139300	小盖\黑色造粒\PA6+GF25\YD5320	Air filter Cover/Small Cover	1	99-5	5010108901	45\52平衡器	Balancer	1
5	5110102201	45\52高压包帽子	Ignition Coil Cap	1	68	1801400101	小盖旋钮垫片	Air filter/Small cover Knob Washer	1	99-6	510106801	45\52油壶减震	Fuel Tank Damper	1
6	5810100301	45\52高压包	Ignition Coil	1	69	5010174905	38\45\55\小盖旋钮\黄色PT123C	Air filter Knob	1	99-7	5290100302	弹性开口空心销\5X22	Split Hollow Pin	1
7	5250501803	六角法兰面螺母\黑色\M8X1.0	Screw M8X1.0	1	70	5250300301	全金属六角法兰面锁紧螺母\黑色	Hex Flange Lock Nut	2	99-8	5130100501	38\45\52板机扭簧	Trigger Torsion Spring	1
8	4010402901	45\52飞轮\24叶片	Fly wheel	1	71	5150122300	45\52消音器盖板\两孔\白色	Muffler cover Plate	1	99-9	5010740600	油门扳机\黄色PT123C+包胶黑色\YD5320	Throttle Trigger	1
9	5230200201	内六角螺钉\黑色IM4X8	Screw M4x 8	3	72	4020100304	5320消音器\镀铝板\非排	Muffler	1	99-10	5010103604	58油壶装饰盖\黑色\外购	Fuel Tank Decorative Cover	1
10	5750103501	45\52油封挡板	oil seal baffle	1	73	5870101501	58消音器垫	Muffler gasket	1	99-11	5010140100	油壶焊合\黑色\YD5320	Fuel Tank Welding Assembly	1
11	5710103302	油封15X35X5\丙烯	oil sea	1	74	5239901002	方头螺钉\黑色\M5X85\12.9	Screw M5x85	2	100	5110101607	O型圈 \ 2 2 X 4	O-Ring	1
12	5285100101	孔用弹性挡圈35	Circlip for hole	1	76	4020300800	20寸导板\0.325X0.058X78	Guide Bar	1	101	5010119019	3810燃油盖\黄色PTI23C\PA6+GF25	Fuel Tank Cap	1
13	5230504301	内六角组合螺钉\黑色M5x30\8.8\过盐	Screw M5x30	5	77	4020400800	20寸链条\0.325X0.058X78	Chain	1	102	5010113801	38小防尘盖	Small Dust Cover	3
14	5249900502	内梅花一字盘头自攻螺钉\黑色	Screw ST5X16	8	78	5010154100	20寸导板套\红色PT3516C	Guide Bar cover	1	103	1701801901	一字异形螺钉\白锌\M5X15	Special Slotted Screw M5x15	2
15	5110106701	45\52箱体减震	Crankcase Damper	3	79	1701800502	六角法兰面螺母\白色\M8X1.25	Hex Flange Nut \ M8x1.25	2	104	180120012	熄火开关\0-/式	Switch	1
16	5180130002	58油锯左箱体\铝本色	Left crankcase	1	80	3010210700	刹车板总成\黑色\YD5320	Brake assembly	1	105	5010139400	油门扳机控制臂\黄色PT123C\PA6+GF25	Throttle Trigger Control Arm	1
17	5860101002	58箱体垫	Crankcase gasket	1	80-1	5010139800	前挡板\黑色造粒\PA6+GF25\YD5320	Front Baffle	1	106	5010138800	后手柄盖\黑色+包胶黑色\YD5320	Rear Handle Cover	1
18	5300100101	6202深沟球轴承\15X35X11	Deep Groove Ball Bearing	2	80-2	5250300801	六角防松螺母\黑色\M5	Hex Lock Nut	1	107	5230506201	内六角组合螺钉\黑色\M5X16	Hex Socket Combination Screw / M5X16	1
19	5320103602	5810曲轴连杆/20C-Mo/排放款用	Crankshaft	1	80-3	5260100901	平垫片15X23X15\白色	Flat Washer	1					
20	5290200201	半圆键\3X3.75X13	Woodruff Key	1	80-4	5130100701	大扭簧	Large Torsion Spring	1					
21	5010119720	3810机油盖\黄色PT123C\PA6+GF25	Oil cap	1	80-5	5010112901	前挡板套管\金属件	Front Baffle Sleeve	1					
22	5110104701	油壶盖小垫圈	Fuel Tank Cap Small Washer	1	80-6	5239902002	内梅花一字盘头螺钉\黑色\M5X38\过	Torx Slotted Pan Head Screw	1					
23	5010104401	防掉网拍	Anti-Drop Mesh Screen	2	80-7	5010112801	3810重锤套管\金属件	Counterweight Sleeve	1					
24	501011801	45\52负压嘴	Vacuum Nozzle	1	80-8	5010113102	3810刹车板重锤\黑色	Brake Counterweight	1					
25	5285100201	负压管紧固卡簧	Vacuum Tube Retaining Clip	1	80-9	5130100801	重锤扭簧	Counterweight Torsion Spring	1					
26	5870300101	隔热管（长度58mm)	Heat Shield Tube	1	80-10	5070140000	刹车板\黑色造粒\PA6+GF25\YD5320	Brake	1					
27	5110103801	45\52负压管\黑色\6X116	Negative pressure pipe	1	80-11	5130102501	缓冲弹簧盖板	Buffer Spring Cover Plate	1					
28	5275100401	52活塞销卡簧	Piston Pin Circlip	2	80-12	5130102601	缓冲弹簧	Buffer Spring	1					
29	5150126801	58减磨垫	Anti-wear gasket	2	80-13	5010113301	38主杠杆	Main Lever	1					
30	5300300801	滚针轴承\K111512.5	Needle bearing	1	80-14	5290100401	图柱销\3X14	Cylindrical Pin \3x14	1					
31	5290101502	5210活塞销17×11×35.6	Piston pin	1	80-15	5290100601	圆柱销\3X8.8	Cylindrical Pin \3×8.8	3					
32	5180300503	5210活塞\外径46	Piston	1	80-16	5010113601	38副杠杆	Secondary Lever	1					
33	5330100302	5210活塞环\外径46	Piston ring	2	80-17	5150101901	38刹车控制臂	Brake Control Arm	1					
34	5860101101	45\52气缸垫\厚0.5mm	Cylinder gasket	1	80-18	5130101301	刹车板主弹簧	Brake Main Spring	1					
35	5180202803	5810气缸\1E46FA-3\普通\缸径46	Cylinder	1	80-19	5110107501	55挡油板\黑色\2.5X33.5X97mm	Oil Baffle	1					
36	5878000901	火花塞\L7T\CDK	Spark plug	1	80-20	5150106901	38刹车带/不锈制/厚度0.8mm/长度	Brake Band	1					
37	5239902702	内梅花一字盘头螺钉\黑色IM5X14	Torx Slotted Pan Head Screw M5*14	7	80-21	5010135601	弹簧盖板\黑色\YD5210	Spring Cover Plate	1					
38	5010137601	挡链块\YD5320	Chain Guard	1	80-22	5240200403	十字自攻螺钉\黑色\ST4X10	Phillips Self-Tapping Screw / Black /	2					
39	5010137610	塔形弹簧保持架\YD5320	Conical Spring Retainer	1	80-23	5150707101	55涨紧器盖板\黑色	Tensioner Cover Plate	1					
40	5130101101	塔形弹簧	Conical Spring	1	80-24	5259900901	55涨紧器主动轴	Tensioner Axis	1					
41	5010110801	45\52机油滤	Oil Filter	1	80-25	5259901101	55涨紧器调节螺柱	Tensioner Adjusting Stud	1					
42	5710103501	45\52机油管	Oil Tube	1	80-26	5259900801	55涨紧器调节块	Tensioner Adjusting Block	1					
43	5290107501	圆柱销\6X10	Cylindrical Pin / 6×10	3	80-27	5240200202	十字自攻螺钉\黑色\ST4X8	Phillips Self-Tapping Screw / Black /	2					
44	5180130102	58油锯右箱体\铝本色	Right Crankcase	1	81	5150150003	58提把总成\喷黑色\哑光海\壁厚	Front Handle Assembly	1					
45	5110103402	油封\15X28X5\丙烯	Oil seal/ 15×28×5	1	82	5860101201	45\52进气管垫	Intake Pipe Gasket	1					
46	5110114701	45\52通气嘴	Vent Nozzle	1	83	5110103901	45\52进气管	Intake Pipe	1					
47	5275100301	通气嘴卡簧	Vent Nozzle Retaining Clip	1	84	5010137201	5210化油器支架	Carburetor Holder	1					
48	5120100401	通气嘴防尘滤棉	Vent Nozzle Dust Filter Felt	1	85	5150104501	45\52进气管胀圈	Intake Pipe Expansion Ring	1					
49	5110105101	45\52机油泵出油管	Oil Pump Outlet Tube	1	86		58化油器	Carburetor	1					
50	5239900501	双头螺柱\白色\M8X42	Double-Ended Stud	2	87	5190106401	52进气弯管	Intake Elbow Pipe	1					
51	5010137604	导链块\YD5320	Chain Guide Block	2	88	5239901301	双头螺柱\白锌\M5X38	Double-Ended Stud M5×38	1					