
1.19Cordless Brushless Sander Polisher

ADSN100/DCSN100/KDSN100



DCSN100

No	Code	Name of Spare Parts	Remark
1	30009006662	Drive Spindle	
2	30009006745	Flat Key 6×6×85	
3	30021100100	Cross Recessed Pan Head Screw M4×12	
4	30009006061	Gear Housing Cover	
6	30021400189	Bearing 6201-2RS	
7	30021600003	Retaining Ring For Hole32	
8	30009006062	Spacer Ring	
9	30009006063	Gear	
10	30021400245	Ball Bearing 607-2RS	
11	30021100132	Hex Socket Cap Screw M8×16	
12	30009006746	Flat Washer 8.5×30×3	
13	30070500001	Polishing Wheel Assembly	
14	30021200045	Cross Recessed Pan Head Tapping Screw	
18	30009006070	Gear Housing	
19	30009006065	Lock Nut	
20	30021400461	Ball Bearing 6001-2RS	
22	30021600005	Circlip For Hole 28	
23	30009006066	Armature	
24	30024300025	Wheel Guard Assembly	
25	30009006050	Switch	
26	30009006051	Push Button	
27	30009006052	Switch Lever	
28	30009006055	Speed Control Panel (Including Label)	
29	30009006054	Motor Housing Assembly (Blue)	
31	30009006747	Auxiliary Handle (With Square Nut) M10	
33	30021200016	Cross Recessed Pan Head Tapping Screw	
34	30009006056	Left Dust Cover	
35	30009006067	Controller (Including Stator)	
36	30019901498	Terminal Socket	
37	30021100099	Cross Recessed Pan Head Screw M5×7	
38	30024000217	Wheel Frame	
40	30020700025	Guide Wheel Shaft	
41	30019900248	Guide Wheel	
42	30021600013	Circlip For Shaft 12	
45	30010200006	Rubber Pin (5×6.7)	
46	30025100020	Hex Wrench (4mm)	
47	30009002296	Hex Wrench 6	
T1	30009006068	Self-Locking Assembly	Including:15,16,17

