POLO




BELT & DISC SANDER
MODEL NO: MM491G

OPERATION & MAINTENTENANCE

INSTRUCTIONS

EXPLODED DIAGRAM & PARTS LIST



EXPLODED DIAGRAM & PARTS LIST

NO	DESCRIPTION	PART NO
1	Philips Screw M4x6	AWNCS46D01
2	Flat Washer D4	AWNCS46D02
3	Base Cover	AWNCS46D03
4	Philips Screw St4.2x10	AWNCS46D04
5	Toothed Lock Washer D4	AWNCS46D05
6	Disc Cover	AWNCS46D06
7	Disc Paper	AWNCS46D07
8	Hex Socket Round Head Screw M6x16	AWNCS46D08
9	Toothed Lock Washer D6	AWNCS46D09
10	Disc	AWNCS46D10
11	Sanding Disc Guard	AWNCS46D11
12	Phillips Screw M5x8	AWNCS46D12
13	Spring Washer D5	AWNCS46D13
14	Flat Washer D5	AWNCS46D14
15	Toothed Lock Washer D5	AWNCS46D15
16	Disc Rotation Label 5x10	AWNCS46D16
17	Base	AWNCS46D17
18	Phillips Screw St4.2x20	AWNCS46D18
19	Wire Connection Box Cover	AWNCS46D19
20	Phillips Screw St2.9x28	AWNCS46D20
21	Relay	AWNCS46D21
22	Wire Connection Box	AWNCS46D22
23	Phillips Screw M5x10	AWNCS46D23
24	Power Switch	AWNCS46D24
25	Phillips Screw M6x8	AWNCS46D25
26	Spring Washer D6	AWNCS46D26
27	Hex Nut,type I M5	AWNCS46D27
28	Capacitor	AWNCS46D28
29	Capacitor Support	AWNCS46D29
30	Phillips Screw M5x12	AWNCS46D30
31	Hex Bolt M6x12	AWNCS46D31
32	Big Flat Washer D6	AWNCS46D32
33	Work Table Support Angle Plate	AWNCS46D33
34	Miter Gauge Knob	AWNCS46D34
35	Work Table	AWNCS46D35

NO	DESCRIPTION	PART NO
36	Cotter Pin	AWNCS46D36
37	Miter Gauge Knob	AWNCS46D37
38	Mitre Gauge	AWNCS46D38
39	Cotter Pin	AWNCS46D39
40	Tension Spring	AWNCS46D40
41	Bushing	AWNCS46D41
42	Joint Lever	AWNCS46D42
43	Screw Bushing D12	AWNCS46D43
44	Bearing 101	AWNCS46D44
45	Idler Roller	AWNCS46D45
46	Idler Shaft	AWNCS46D46
47	Phillips Screw M5x20	AWNCS46D47
48	Bushing	AWNCS46D48
49	Connecting Rod	AWNCS46D49
50	Tension Spring	AWNCS46D50
51	Tension Knob	AWNCS46D51
52	Big Flat Washer D5	AWNCS46D52
53	Hex Nut,type I M6	AWNCS46D53
54	Phillips Screw M5x16	AWNCS46D54
55	Adjust Knob	AWNCS46D55
56	Flat Washer D6	AWNCS46D56
57	Rubber Washer	AWNCS46D57
58	Adjust Spring	AWNCS46D58
59	Belt Support	AWNCS46D59
60	Limiting Plate	AWNCS46D60
61	Driving Roller	AWNCS46D61
62	Hex Socket Round Head Screw M8x12	AWNCS46D62
63	Driving Shaft	AWNCS46D63
64	Bearing Cap	AWNCS46D64
65	Support Cover	AWNCS46D65
66	Phillips Screw M5x10	AWNCS46D66
67	Cog Belt Guard Cover	AWNCS46D67
68	Phillips Screw M5x16	AWNCS46D68
69	Special Locked Washer	AWNCS46D69
70	Cog Belt	AWNCS46D70
71	Driven Pulley	AWNCS46D71
72	Phillips Screw M5x25	AWNCS46D72

EXPLODED DIAGRAM & PARTS LIST

NO	DESCRIPTION	PART NO
73	Bearing Base	AWNCS46D73
74	Phillips Screw M6x25	AWNCS46D74
75	Hex Socket Round Head Screw M8x25	AWNCS46D75
76	Belt Cover	AWNCS46D76
77	Square Nut	AWNCS46D77
78	Motor Arbor Wheel	AWNCS46D78
79	Phillips Screw M5x6	AWNCS46D79
80	Belt Protection Plate	AWNCS46D80
81	Motor Assy	AWNCS46D81
82	Cord	AWNCS46D82
83	Cord Clip	AWNCS46D83

NO	DESCRIPTION	PART NO
84	Dust Hood	AWNCS46D84
85	Bracket Support	AWNCS46D85
86	Belt	AWNCS46D86
87	Flat Washer D8	AWNCS46D87
88	Hex Cylinder Screw M8x16	AWNCS46D88
89	Tension Pole	AWNCS46D89
90	Roll Pin 5x8	AWNCS46D90
91	Capacitor	AWNCS46D91
92	Capacitor Support	AWNCS46D92
93	Nut M8	AWNCS46D93

SPECIFICATIONS

Motor	220V, 50Hz, 1ph
Input Power	370 Watts
Sanding Disc Diameter	6" (150 mm)
Sanding Belt Size (W x L)	4" x 36" (914 x 100 mm)
Sanding Belt Speed	450m/min
Sanding Table Dimensions (L x W)	225 x 160 mm
Table Angle Range	0-45 degrees
Mitre Guide Angle Range	0-60 degrees
Net Weight	18.65 kg
Dimensions (LxWxH)	447 x 363 x 255 mm