

ACN70/DCN70/KCN70



DCN70

No	Code	Name of Spare Parts	Remark
1	30009001456	M8 Screw Plug	
5	30021100158	Hex. Socket Head Screw M6×30	
6	30009001457	Shell Protection Block	
7	30009001458	Cylinder Cover	
8	30010000378	Cylinder Cover Oil Seal	
9	30029902162	Spring Base	
10	30019901589	Control Set	
11	30024500361	Compression Spring	
12	30010300218	Oil Seal 41.6×3	
14	30010300219	Oil Seal 56.5×3.1	
15	30010000399	Balance Valve Seal	
17	30009001459	Oil Seal 43×4.9	
18	30009001460	Piston	
19	30009001461	Firing Pin	
20	30009001376	Cylinder	
21	30009001462	Oil Seal 57×3	
22	30009001463	Sleeve Retainer	
23	30009001464	Oil Seal 68×3.55	
24	30009001465	Oil Seal 55.6×5.7	
25	30010000400	Buffer B	
26	30010000401	Buffer A	
27	30009001466	Motor Housing (Blue)	
28	30009001467	Leather Cover (CN70 New)	
29	30009001407	Plug Flat Washer	
30	30029902089	End Cap	
33	30029900609	Connector	
34	30009001469	Bolt	
35	30024500339	Bolt Compression Spring	
36	30029901623	Check Ring	
37	30021500007	Spring Pin 3×12	
38	30009001470	Door	
39	30029901624	Nail Stopped Claw	
40	30024500318	Nail Stopped Compression Spring	
41	30029901625	Nail Stopped Pin	
42	30009001471	Shield	
43	30009001472	Compression Spring	
44	30009001473	Safety Element	
45	30009001474	Oil Seal 46×1.6	
46	30009001415	Oil Seal 4.2×1.6	
47	30009001475	Nail Head	
48	30009001476	Spring Washer 8	
49	30121100149	Hex Socket Cap Screw M8×30	
50	30009001477	Door Bolt	
51	30009001419	Stretch Pin 3×16	
52	30029901806	Nail Started Claw	
53	30024500337	Nail Started Torsion Spring	
54	30009001418	Nail Started Pin	
55	30009001420	O Ring 9.8×2.4	
56	30029902150	Deputy Cylinder Piston	
57	30009001422	O Ring 20.8×2.4	



DCN70

No	Code	Name of Spare Parts	Remark
58	30009001478	Deputy Cylinder Cushion	
59	30009001479	Nail Started Compression Spring	
60	30009001480	Deputy Cylinder Cover	
61	30021600302	Circlip For Bore_Dia.26	
62	30009001481	Tension Spring Seat	
63	30009001482	Clamp	
64	30009001483	Fixed Cartridge	
65	30009001484	Plastic Core	
66	30009001485	Pin	
67	30009001486	Tray	
68	30009001432	Tray Tension Spring	
69	30009001487	Activity Cartridge	
70	30021300015	Lock Nut M6	
71	30009000921	Hexagon Socket Head Screw M6×35	
72	30009001436	Fixing Sleeve	
73	30009001488	Hex Socket Head Screw M6×38	
74	30009001437	Oil Seal 15.2×1.9	
75	30009001438	Valve Base (Below)	
76	30009000444	O Ring 11.2×1.9	
77	30009001439	Oil Seal 6.8×1.9	
78	30009001440	Oil Seal 5.8×1.9	
79	30009001441	Valve Core	
80	30009001442	Oil Seal 8.5×2	
81	30009001443	Lock Pin	
82	30009001444	Socket	
83	30009001445	Oil Seal 19.8×2.4	
84	30009001446	Oil Seal 2.5×1.4	
85	30009001447	Compression Spring	
86	30009001448	Valve Lever	
87	30009001449	Valve Base (Up)	
88	30009001450	Stretch Pin 3×30	
89	30009001489	Stretch Pin 3×22	
90	30009001452	Bracket	
91	30009000499	Stretch Pin3×26	
92	30009000680	Pin Retainer 3×16.7	
93	30009000443	O Ring 1.2×1.9	
94	30009000678	Trigger	
95	30009001454	Trigger Switch	
96	30009001086	Hex Socket Head Screw M5×6	
T1	30009800892	Cylinder Cover Assembly	Inc：1, 5-15, 96
T2	30050900178	Driver Assembly	Inc：17, 18, 19
T3	30009800450	Switch Assembly	Inc：74-87
T4	30009800599	Nail Head Assembly	Inc：34-41, 45-
T5	30009800411	Magazine Assembly	Inc：62-69
T6	30029901420	Balance Valve Assembly	Inc：12, 13, 14 (2PCS)
T7	30009002117	Trigger Switch Assembly	Inc：92-95

