

ACN55/DCN55/KCN55



DCN55

No	Code	Name of Spare Parts	Remark
1	30021100077	Hex Socket Countersunk Head Screw M8×20	
2	30009001395	Exhaust Valve Cap Sleeve	
3	30009000425	O Ring11.7×2.5	
4	30009001396	Exhaust Valve Cap	
5	30021100141	Hex Socket Cap Screw M6×25	
6	30009001397	Spring Washer 6	
8	30010000377	Cylinder Cover Oil Seal	
9	30029901922	Bearing Pad	
10	30019901477	Control Set	
11	30024500360	Compression Spring	
12	30010300220	O Ring 41.5×2.6	
14	30010300221	O Ring 50.47×2.6	
15	30010000403	Balance Valve Seal	
16	30029902162	Spring Base	
17	30009001399	Oil Seal37.7×3.5	
18	30009001400	Piston	
19	30009001401	Firing Pin	
20	30009001375	Cylinder	
21	30009001402	Oil Seal49.4×2.5	
22	30009001403	Sleeve Retainer (Below)	
23	30009001404	Oil Seal 54×3.5	
24	30009001405	Cylinder Sealing Belt	
25	30010000404	Buffer	
26	30009000671	Motor Housing (Blue)	
27	30009001406	Belt	
28	30009001407	Plug Flat Washer	
29	30029902089	End Cap	
30	30009001408	Exhaust Screen	
31	30009001409	Floor Gasket	
32	30029900609	Connector	
33	30009001411	Bolt	
34	30024500339	Bolt Compression Spring	
35	30021500007	Spring Pin 3×12	
36	30009001412	Door	
37	30009001413	Shield	
38	30009000399	Compression Spring	
39	30009000400	Safety Element	
40	30009001414	Oil Seal 47×1.9	
41	30009001415	Oil Seal 4.2×1.6	
42	30009001416	Nail Head	
43	30029901623	Check Ring	
44	30029901627	Nail Stopped Claw	
45	30024500319	Nail Stopped Compression Spring	
46	30029901628	Nail Stopped Pin	
47	30009001417	Door Bolt	
48	30024500336	Nail Started Torsion Spring	
49	30029901805	Nail Started Claw	
50	30009001418	Nail Started Pin	
51	30009001419	Stretch Pin 3×16	
52	30009001420	O Ring 9.8×2.4	
53	30009001421	Deputy Cylinder Piston	
54	30009001422	O Ring 20.8×2.4	



DCN55

No	Code	Name of Spare Parts	Remark
55	30009001423	Deputy Cylinder Compression Spring A	
56	30009001424	Deputy Cylinder Compression Spring B	
57	30009001425	Set Pin	
58	30009001426	Deputy Cylinder Cushion	
59	30009001427	Deputy Cylinder Cover	
60	30021600302	Circlip For Bore_Dia.26	
61	30009001428	Plastic Core Check Ring	
62	30009001429	Fixed Cartridge	
63	30009001430	Tension Spring Seat	
64	30009001431	Plastic Core	
65	30009001432	Tray Tension Spring	
66	30009001433	Tray	
67	30009001434	Pin	
68	30009001435	Activity Cartridge	
69	30021100147	Hex Socket Cap Screw M6×40	
70	30009001436	Fixing Sleeve	
71	30021300015	Lock Nut M6	
72	30009000921	Hexagon Socket Head Screw M6×35	
73	30009001437	Oil Seal 15.2×1.9	
74	30009001438	Valve Base (Below)	
75	30009000444	O Ring 11.2×1.9	
76	30009001439	Oil Seal 6.8×1.9	
77	30009001440	Oil Seal 5.8×1.9	
78	30009001441	Valve Core	
79	30009001442	Oil Seal 8.5×2	
80	30009001443	Lock Pin	
81	30009001444	Socket	
82	30009001445	Oil Seal 19.8×2.4	
83	30009001446	Oil Seal 2.5×1.4	
84	30009001447	Compression Spring	
85	30009001448	Valve Lever	
86	30009001449	Valve Base (Up)	
87	30009001450	Stretch Pin 3×30	
88	30009000499	Stretch Pin3×26	
89	30009001451	Insurance Holder 02	
90	30009001452	Bracket	
91	30009001453	Shell Protection Block	
92	30009000679	Pin Retainer 3×16.3	
93	30009000443	O Ring 1.2×1.9	
94	30009000678	Trigger	
95	30009001454	Trigger Switch	
T1	30009001455	Cylinder Cover Assembly	Inc：1-14, 30-31, 91
T2	30050900179	Driver Assembly	Inc：17, 18, 19
T3	30009800450	Switch Assembly	Inc：73-86
T4	30009800600	Nail Head Assembly	Inc：33-36, 40-60
T5	30009800488	Magazine Assembly	Inc：61-68
T6	30009800516	Balance Valve Assembly	Inc：12, 13, 14 (2PCS)
T7	30009002117	Trigger Switch Assembly	Inc：92-95

