
P341-PI988

No.	code	Name	QTY	No.	code	Name	QTY
1	988-010	hex screw	4	26	450-048	pin	1
2	450-038	gasket	4	27	450-027	gasket	1
3	988-006-4	hammer case	1	28	450-015-3	handle	1
4	450-004	D-handle	1	29	450-047	pin	1
5	450-035	gasket	2	30	450-042	hex screw	1
6	450-034	screw	2	31	450-043	O ring	1
7	988-013	gasket	1	32	450-024	valve bushing	0
8	450-070	O ring	1	33	450-045	O ring	1
9	450-031	anvil bushing	1	34	450-025-2	direction pole	1
10	450-001	circlip	1	35	450-026	spring	1
11	450-066	O ring	1	36	450-046	steel ball	1
12	988-003-1	anvil	1	37	450-025-1	timing button	1
13	988-007	hammer bushing	1	38	450-025-3	pin	1
14	988-049	hammer	1	39	450-017	throttle bushing	0
15	988-009	cam	1	40	450-018	throttle valve pin	1
16	988-008	hammer cage	1	41	450-019	throttle valve	1
17	988-012	bearing	1	42	450-021	air inlet spring	1
18	450-055	rubber sleeve	1	43	T780-023	O ring	1
19	988-014	housing	1	44	450-020	air inlet	1
20	450-039	bearing	1	45	450-052	air inlet screen	1
21	450-014	cylinder cover	2	46	450-037	hex screw	1
22	450-049	pin	1	47	450-016-2	trigger	1
23	988-017	cylinder	1	48	450-041	pin	1
24	988-019	vane	6	49	450-040	pin	1
25	988-018	rotor	1				

P341-PI988


1
2
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4
5
6
18
19
20
21
22
23
22
24
25
26
21
20
27
18
28
29
30
31
32
33
34
35
36
29
37
38
39
40
41
42
43
44
45
49
48
47
2
46