
Exploded Views Model:PL115i



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					
校对								
审核						S		
工艺			批准			共 张	第 张	

浙江捷天工貿有限公司

JT-YD38油锯

YD38 Chain Saw				Page:1/4
No.	Part num	Description(Cn)	Description(En)	Qua.
3	5249900501	梅花一字盘头自攻螺钉9.4mm\ST5X16	Screw ST5X16	3
4	5010108101	38普通款启动器罩	Starter Cover	1
5	5010207701	YD45油锯过绳套\胶木	Sleeve	1
6	5010100801	启动手柄	Starter handle	1
7	5140100601	45\52启动器盘簧	Rewind Spring	1
8	5010106701	38普通款绳轮	Pulley	1
9	5260101001	平垫片\5x16x1	Washer	1
10	5240300101	十字盘头自攻螺钉	Screw ST5X12	1
11	5010103201	38导流罩	Air Fairing	1
12	5250500501	六角螺母	Nut/M8X6	1
13	5260100501	平垫片\8x16x1	Washer	1
14	4010400201	38飞轮	Fly wheel	1
15	5230201101	内六角圆柱头螺钉8.8级	Screw /M4X14	2
16	5810100201	38高压包	38Ignition module	1
17	5110101001	油封\曲轴箱密封12x22x7	Oil seal	1
18	5250300401	尼龙防松螺母	Nut/M5	2
19	5150101601	38消音器压板	38 Muffler plate	1
20	4020100201	38消音器	38Muffler	1
21	5870100201	38消音器隔热垫片	Muffler Washer	1
22	5239900301	方头专用螺栓\有效螺纹长度大于15	Screw / M5X60	2
23	5010104201	38\45\52小盖旋钮	Air filter cover Nut	1
24	5010104101	38小盖	38 Air Filter Cover	1
25	5010104001	38空滤器	38 Air filter	1
26	5110100701	38空滤器垫圈	38 Air Filter Gasket	1
27	5249900501	梅花一字盘头自攻螺钉	Screw/ST5X16	3
28	5110105201	38空滤器减震	Air Filter Anti Vib	1
29	5010105501	38大盖	38 Top Cover	1
30	5010103401	38防冻板	38 Stop Wind Plate	1
31	5010103501	38怠速调节套	Car. Adjustment Sleeve	1
32	4030102301	38油锯离合器总成	38Clutch	1
33	5260100701	38离合器减磨垫	Steel Washer	1
34	5150102601	38油锯被动盘	Clutch hup	1
35	5300301801	滚针轴承\K101313	Needle Bearing	1
36	5010105901	38涡轮	38Warm	1
37	5230200301	内六角圆柱头螺钉	Screw M4X10	2
38	5010105801	38机油泵盖板	Oil Pump Cover	1
39	5239902601	内梅花一字盘头螺钉	Screw M5X32	1
40	5150101701	38挡链块	Chain Cacher	1
41	5239900501	等长双头螺柱	Screw M8X42	2
42	5230200301	内六角圆柱头螺钉	Screw M4X10	1
43	5150102301	38喷油嘴盖板	Cover	1
44	5230200101	内六角圆柱头螺钉	Screw M4X12	2
45	5120101001	38\机油泵防尘滤棉	Oil Pump Filter Sponge	1
46	4010300101	38机油泵	Oil Pump	1
47	5110101901	38机油管	Oil Pipe	1
48	5239900401	38进气弯管螺柱	Screw M5×24mm	1

YD38 Chain Saw				Page:2/4
No.	Part num	Description(Cn)	Description(En)	Qua.
49	5249900501	梅花一字盘头自攻螺钉9.4mm\ST5X16	Screw ST5X16	1
50	5239902501	内梅花一字盘头螺钉	Screw M4X70	2
51	5010105701	38进气弯管	Intake Holder	1
52	5010217401	38风门拉杆	Choke Rod	1
53	5010103901	38风门杆座	Choke Rod Mount	1
54	4030205401	38化油器（金属联动）	Carburetor	1
55	5860100901	38化油器密封垫片	Car. Gasket	1
56	5010211101	38进气管	Intake Valve	1
57	5860100801	38进气管密封垫片\厚度0.9	Intake Inlet Gasket	1
58	5249900701	梅花一字盘头自攻螺钉	Screw ST5X14	1
59	5130100401	38提把扭簧	Handle AV Spring	1
60	5010103001	38大防尘盖	AV Cover	1
61	5249900501	梅花一字盘头自攻螺钉	Screw ST5X16	2
62	5110101201	38箱体短减震	Anti Vib Rubber	1
63	5239902701	内梅花一字盘头螺钉	Screw M5X14	4
64	5010102701	38油门推杆座\TPU95度	Car. Rod Mount	1
65	5010107601	38箱体底座	Crank Case Mount	1
66	5010103101	38小防尘盖	AV cover	1
67	5110101101	38箱体长减震	Crank case AV Rubber	1
68	5180100401	38左曲轴箱	Left Crank case	1
69	5300100201	6201深沟球轴承	6201 bearing C grade 12×32×10	2
70	5339900501	38减磨垫\10x17x3	Piston Needle Washer	2
71	5300300101	滚针轴承\K101411	Needle Bearing	1
72	5275100201	38活塞销卡簧	Piston Criclip	2
73	5180300101	38活塞	Piston	1
74	5330100201	38活塞环	Piston Ring	1
75	5860100701	38气缸密封垫片	Cylinder Gasket	1
76	5180200201	38气缸	Cylinder	1
77	5230502401	内六角圆柱头组合螺钉\8.8级	Screw M5×20	4
78	5290100801	38活塞销\10x6x32	Piston Pin	1
79	5290200301	半圆键	Key	1
80	5290101001	圆柱销	PinØ3X8	3
81	5860100601	38箱体密封垫片	Crank Case Gasket	1
82	5230600901	内六角圆柱头螺钉	Screw M5×14	2
83	5150105501	插木齿	Felling Dog	1
84	5285100801	孔卡\孔径32	Hole Circlip	1
85	5180100501	38右曲轴箱	Right Crank Case	1
86	5010107301	38喷油嘴	Sleeve	1
87	5110101901	38机油管	Oil Pipe	1
88	5249900501	梅花一字盘头自攻螺钉	Screw ST5X16	1
89	5110100901	油封\曲轴箱密封32x12x5.5	Oil Seal	1
90	5230502901	内六角圆柱头组合螺钉\8.8级	Screw M5X30	4
91	5230700401	十字一字盘头组合螺钉	Screw M5X50	1
92	5150102201	38涨紧器块	Tensioner Block	1
93	5259900201	尼龙防松螺母	Nut M4	1
94	5260100901	38刹车板销垫片	Washer 5×23×1	1

No.	Part num	Description(Cn)	Description(En)	Qua.
95	5130100701	大扭簧	Spring	1
96	5240200401	十字盘头自攻	Screw ST4X10	2
97	5010104901	38主弹簧盖板	Brake Spring cover	1
98	5240200201	十字盘头自攻螺钉	Screw ST4X8	2
99	5150102101	38涨紧器盖板	Tensioner Cover	1
100	5150103001	38刹车带\厚0.8宽7.8	Brake Steel	1
101	5130102501	缓冲弹簧盖板	AV Spring Plate	1
102	5130102601	缓冲弹簧	AV Spring 12X2X26	1
103	5130101301	刹车板主弹簧	Brake Spring 2X12X70	1
104	5010104801	38刹车板	Clucth Cover	1
105	5250500101	六角法兰面螺母	Nut M8X1.25	2
106	5290100501	空心销\弹性开口	Pin 6X30	1
107	5260102801	平垫片	Washer 4X10X1	1
108	5230300101	十字一字盘头组合螺钉	Screw M4X40	1
109	5290100601	圆柱销	Pin Ø3X8.8	2
110	5010107201	38副杠杆	Knee Link Back	1
111	5150101901	38刹车控制臂	Brake Knee	1
112	5010107101	38主杠杆	Brake Knee link Front	1
113	5290100401	圆柱销	Pin Ø3X14	1
114	5130100801	小扭簧	Spring	1
115	5010105201	圆柱空心销	Pin 8.8X14.7	1
116	5010105001	38刹车板重锤	Brake Balance weight	1
117	5010105101	38前挡板	Brake Conductor	1
118	3010101101	38刹车板组件	Brake Assy	1
119	5010102901	38后手柄盖	Rear Handle cover	1
120	5010220801	38油门扳机控制臂	Trigger Catcher	1
121	5150105401	38油门推杆	Carburetor Rod	1
122	5010220701	38油门扳机	Trigger	1
123	5130100501	38\45\52扳机扭簧1x95	Trigger Spring	1
124	5290100301	空心弹性销	Pin 5X25	1
125	5150101501	38提把衬片	Front Handle Spring Plate	1
126	5249900701	梅花一字盘头自攻螺钉	Screw ST5X14	5
127	5319900101	38前提把\铝管\22x1.2x710	Front Handle	1
128	5240200201	十字盘头自攻螺钉	Screw ST4X8	1
129	5110101801	负压管\5x65	Rubber Pipe	1
130	5110101501	38燃油管\5x205	Fuel Pipe	1
131	4039900101	260\38燃油滤\毛毡滤棉	Firlter	1
132	5130100301	38油壶固定弹簧	Spring 3X64.5	1
133	5320100201	38曲轴连杆\小端定位	Crank Shalft	1
134	5110101401	38燃油管座\双孔	Fuel Pipe Mount	1
135	5110107401	45\52平衡器座	Valve Mount	1
136	5010106001	38油壶	Gas Tank	1
137	5110101701	机油密封座	Oil Filter Mount	1
138	5010106401	机油滤网	Oil Filter Net	1
139	5010107401	38机油管接头	Oil Pipe Connector	1
140	4039900301	油泡\油锯泵油	Gas Pump	1

No.	Part num	Description(Cn)	Description(En)	Qua.
141	5010108901	45\52平衡器	Filter Valve	1
142	5817000101	熄火开关	Switch\12X18	1
143	5249900801	梅花一字盘头自攻螺钉	Screw ST5X23	1
144	5239902701	梅花一字盘头螺钉	Screw M5X14	1
145	5249900701	梅花一字盘头自攻螺钉	Screw ST5X14	1
146	5010207901	38\45\52燃油盖-外购	Gas Cap	1
147	5110133401	YD45\52燃油盖O型圈	Rubber Washer	1
148	5010104401	防掉网拍	CE Line	2
149	5110104701	油壶盖小垫圈	Rubber Washer	1
150	5010207801	38\45\52机油盖-外购	Oil Cap	1
151	4020305301	导板0.375x0.050x57 16寸国产	Guide Plate	1
152	4020402901	链条0.375x0.050x57 16寸国产	Chain	1
153	5010168501	38\45\52前提把套\2010款	Sleeve	1
154	5818000201	火花塞	Spark Plug	1
155	5110105301	小盖旋钮垫片	Filter Cover Washer	1
156	5260100601	平垫片	Washer 10X18X1	1
157	5010207601	启动绳\两根内芯\3x900	Start Line	1
158	5010246501	38盘簧座		1
159	5110106001	38化油器透明油管		1
160	5010165001	16寸导板套		1