

17
16
14
15
13
12
18
20
11
10
9
20
8
19
19
1
2
5
6
3
4
7

Model DML807 Parts List

A = Standard Equipment
○= Circuit Diagram

Item#	Part#	Description	Q'ty	Unit
001	GM00001456	HOUSING L/R ASSY ROS88070006	1	PC.
002	SM00000190	RING B3103184009	1	PC.
003	GM00001457	BATTERY HOLDER ROS88070009	1	PC.
004	GM00001458	MAIN+USB PCBA ASSY ROS88070005	1	PC.
005	GM00001459	METAL STRAP HOOK B2808807021	1	PC.
006	GM00001460	USB RUBBER COVER C9820807005	1	PC.
007	GM00001461	SWITCH HOLDER ASSY ROS88070004	1	PC.
008	GM00001462	FEMALE SOCKET PCBA ROS88070003	1	PC.
009	GM00001463	LAMP HOLDER C1020807004	1	PC.
010	GM00001464	O-RING (CAP) C9820807004	1	PC.
011	GM00001465	LED LAMP TUBE ASSY ROS88070002	1	PC.
012	GM00001466	DIFFUSING CAP ROS88070007	1	PC.
013	GM00001467	O-RING C9820807003	1	PC.
014	GM00001468	LOCK RING C0110184004	1	PC.
015	GM00001469	REFLECTOR ROS88070008	1	PC.
016	GM00001470	BEZEL ASSY ROS88070001	1	PC.
017	GM00001471	HOOK ASSY ROS88070000	1	PC.
018	GM00001472	HOOK BALL COVER C3020807002	1	PC.
019	GM00001395	SCREW 2.6X8PB B0126081102	4	PC.
020	GM00001024	SCREW 3X12 20130120202	6	PC.