PARTS LIST

MBC411U

CONTENTS


1. MAIN BODY.....1 ~ 4
2. GEARCASE .....5 ~ 6
3. ENGINE.....7 ~ 10
4. CARBURETOR, FUEL TANK .....11 ~ 12
5. ACCESSORIES .....13 ~ 14

2023.09.

MARUYAMA


P/N 525580

1. MBC411U
MAIN BODY




Ref. No.	Parts No.	Parts Name	Q'ty	Remarks
1-1	366205	MBC411U	1	
1-2	561259	Clutch Case	1	
1-3	561288	Driveshaft Tube	1	28xt2.0x1400L
1-4	230702	Snap Ring	1	#28
1-5	561290	Washer	1	24.5x34.5xt2.3
1-6	561350	Driveshaft Ass'y	1	Incl.7-13
1-7	561262	Driveshaft	1	
1-8	561270	Damper	1	
1-9	561351	Clutch Drum Ass'y	1	Incl.10-13
1-10	561261	Clutch Drum	1	
1-11	012380	Snap Ring	1	#35
1-12	561339	Bearing	1	#6003 2RS
1-13	047331	Snap Ring	1	#17
1-14	561291	Washer	1	6.2x18xt1.6
1-15	561292	Bolt	1	M6x14
1-16	561271	Stopper	1	
1-17	561260	Clamp Ass'y	1	Incl.18-22
1-18	561263	Spring	1	
1-19	561272	Clamp	1	
1-20	561336	Bolt	1	M6x45
1-21	561337	Wing Nut	1	M6
1-22	561338	Washer	1	6.5x13xt1
1-23	561268	Arm	1	t3.2
1-24	561334	Cap Screw	2	M6x30
1-25	561293	Cap Screw	1	M6x35
1-26	561340	Nut	3	M6
1-27	561294	Bracket Ass'y	1	Incl.28,29
1-28	561346	Cap Screw	4	M5x25
1-29	561341	Cap Screw	2	M6x30
1-30	561303	Label	1	M-MARUYAMA
1-31	561358	Label	1	15M 50FT
1-32	561405	Label	1	MBC411U
1-33	560522	Label	1	
1-34	561342	Hanging Strap Ass'y	1	1700L
1-35	561304	Pad	1	
1-36	561307	Safety Cover Ass'y	1	Incl.37
1-37	561310	Cap Screw	2	M6x18
1-38	561278	Handle (A) Ass'y-Left	1	Incl.39-42
1-39	561279	Handle (A)	1	
1-40	561280	Grip	1	
1-41	561286	Cap Screw	1	M5x35
1-42	243855	Screw	1	4x18
1-43	561274	Handle (B) Ass'y-Right	1	Incl.44-46
1-44	243849	Handle (B)	1	
1-45	243872	Throttle Trigger	1	

1. MBC411U
MAIN BODY




Ref. No.	Parts No.	Parts Name	Q'ty	Remarks
1-46	561286	Cap Screw	1	M5x35
1-47	561335	Cap Screw	4	M6x22

2. MBC411U
GEARCASE




Ref. No.	Parts No.	Parts Name	Q'ty	Remarks
2-1	561300	Gearcase Ass'y	1	Incl.2-15
2-2	561301	Gearcase	1	
2-3	561319	Bolt	1	M8x10
2-4	561320	Bearing	1	#629ZZ
2-5	561321	Gear Set	1	
2-6	560570	Bearing	1	#6201 2RS
2-7	016732	Snap Ring	1	#32
2-8	014490	Bearing	1	#6000
2-9	561326	Bearing	1	#6000ZZ
2-10	014210	Snap Ring	1	#10
2-11	054676	Snap Ring	1	#26
2-12	561327	Blade Holder (A)	1	
2-13	561328	Blade Holder (B)	1	
2-14	561329	Nut Cover	1	
2-15	561332	Blade Locking Nut	1	M10x1.25
2-16	561334	Cap Screw	1	M6x30
2-17	561333	Cap Screw	2	M5x14

3. MBC411U
ENGINE




Ref. No.	Parts No.	Parts Name	Q'ty	Remarks
3-1	875705	Engine	1	EC04EA/01
3-2	249027	Cylinder	1	
3-3	249059	Gasket	1	t=0.5
3-4	188724	Cap Screw	4	M6x20
3-5	249075	Insulator	1	
3-6	249061	Gasket	1	
3-7	267290	Cap Screw	4	M5x20WSW
3-8	249058	Case Comp.	1	
3-9	249088	Stopper	1	
3-10	249090	Lead Valve	1	
3-11	249861	Screw	2	M3x12
3-12	249063	Gasket	1	
3-13	249024	Muffler Comp.	1	
3-14	249025	Gasket	1	
3-15	249038	Cap Screw	2	M6x60W
3-16	249080	Cylinder Cover	1	
3-17	249048	Screw	1	M5x20WSW
3-18	249047	Screw	1	M5x14WSW
3-19	249074	Muffler Cover	1	
3-20	249047	Screw	3	M5x14WSW
3-21	564161	Crankcase (P)	1	
3-22	262658	Bearing	1	6202C3XX
3-23	262661	Oil Seal	1	TC15257
3-24	564164	Crankcase (R)	1	
3-25	262658	Bearing	1	6202C3XX
3-26	262661	Oil Seal	1	TC15257
3-27	249014	Pin	2	5x12L
3-28	249060	Gasket	1	
3-29	261612	Cap Screw	4	M5x30
3-30	249028	Piston	1	
3-31	249042	Piston Ring	2	
3-32	249043	Piston Pin	1	
3-33	249033	Bearing, Needle	1	10x14x14
3-34	249040	Clip, Piston Pin	2	
3-35	249022	Crankshaft/Conn.Rod Ass'y	1	
3-36	249018	Clutch Ass'y	1	Incl.37-42
3-37	249066	Clutch Shoe	2	
3-38	249898	Spring, Clutch	2	
3-39	249068	Clutch Bolt	2	M8
3-40	249073	Wave Washer	2	
3-41	249072	Washer	2	
3-42	249087	Holder	1	
3-43	249035	Bolt	1	M6x14
3-44	249036	Spring Washer	1	8
3-45	249011	Washer	1	6

3. MBC411U
ENGINE




Ref. No.	Parts No.	Parts Name	Q'ty	Remarks
3-46	563917	Magneto Ass'y	1	Incl.47,48
3-47	249882	Rotor/Fan	1	
3-48	249883	Ignition Coil Ass'y	1	
3-49	249052	Plug Boot	1	
3-50	249029	Connector	1	
3-51	249032	Tube	1	
3-52	249037	Woodruff Key	1	3
3-53	249045	Bolt	1	M6x16
3-54	249049	Washer	1	
3-55	563953	Cap Screw	2	M5x22SW
3-56	249097	Spark Plug	1	BPM7A
3-57	249885	Recoil Starter Ass'y	1	
3-58	249079	Blower Housing	1	
3-59	563954	Screw	4	M5x14WSW
3-60	563953	Cap Screw	3	M5x22SW
3-61	249031	Stand	1	
3-62	249866	Cap Screw	2	M6x14SW
3-63	249892	Label	1	

4. MBC411U
CARBURETOR, FUEL TANK



Ref. No.	Parts No.	Parts Name	Q'ty	Remarks
4-1	249096	Carburetor Ass'y	1	
4-2	281777	Screw	2	M5x55WSW
4-3	249062	Gasket	1	
4-4	249076	Air Cleaner Case	1	
4-5	249039	Screw	2	M5x14W
4-6	249064	Element	1	
4-7	249065	Air Cleaner Element	1	
4-8	249077	Air Cleaner Cover	1	
4-9	563980	Screw	1	M5x20WSW
4-10	249893	Fuel Tank Ass'y	1	Incl.11-15
4-11	249078	Fuel Tank	1	
4-12	249020	Fuel Tank Cap Ass'y	1	
4-13	249023	Fuel Filter	1	
4-14	249050	Fuel Tube	1	
4-15	043972	Hose Clamp	1	
4-16	249051	Fuel Tank Damper	1	
4-17	249081	Fuel Tank Bracket	1	
4-18	249053	Bracket Damper	1	
4-19	249041	Bolt	2	M5x14W
4-20	564102	Label	1	

5. MBC411U
ACCESSORIES



Ref. No.	Parts No.	Parts Name	Q'ty	Remarks
5-1	561305	Tool Set	1	Incl.2-6
5-2	560535	Tool Bag	1	
5-3	560536	Box Spanner	1	17x19x(+)
5-4	560539	Wrench	1	4mm
5-5	560540	Wrench	1	5mm
5-6	560543	Band	1	8x133L
5-7	239381	Mowing Blade	1	300x90xt2.0(12)
5-8	560982	Fuel Blending Bottle	1	0.5L
5-9	561311	Instruction Manual	1	MBC411U(TH)