

This exploded view diagram illustrates the assembly of a Makita cordless angle grinder. The components are numbered 1 through 35. The main body (8) is the central component, featuring the Makita logo. Key parts include the motor (19), gear housing (20), and various gears (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27). The grinding disc (32) is mounted on the output shaft (34) using a nut (33) and a lock washer (35). The trigger switch (16) is connected to the main body via a cable (13). The side handle (6) is attached to the main body with a screw (9). The dust guard (5) is shown in its retracted position. The diagram also shows the battery pack (30) and the battery release lever (15). The Makita logo is visible on the main body and the battery pack.

Model No.DSD180 CORDLESS DRYWALL SAW

รายการ	รหัสอะไหล่	รายละเอียด	การ แลก เปลี่ยน	จำนวน	New/Old	ขาย	ซื้อ	ข้อความ
001	266130-9	TAPPING SCREW BIND PT 3X16		3				
002	183C66-4	DUST COLLECTOR SET		1				
D10		INC. 5						
003	456628-6	HOOK		1				
004-1	231661-7	TORSION SPRING 9		1				
005	183C66-4	DUST COLLECTOR SET		1				
D10		INC. 2						
006	326680-7	SAFETY WIRE		1				
007	852N21-0	DSD180 NAME PLATE		1				
008	183E41-2	HOUSING SET		1				
C10	263002-9	RUBBER PIN 4		1				
C20	263005-3	RUBBER PIN 6		2				
D10		INC. 30						
009	266326-2	TAPPING SCREW 4X18		9				
010	689098-6	HEAT SINK		1				
011	911013-5	PAN HEAD SCREW M3X10		1				
012	456625-2	LOCK OFF BUTTON		1				
013	650762-6	SWITCH		1				
014	140963-9	SWITCH PLATE COMPLETE		1				
015	620509-2	LIGHT CIRCUIT		1				
016	644808-8	TERMINAL		1				
018	421940-3	CAP		1				
019	629193-0	DC MOTOR		1				
020	143694-9	SLIDER COMPLETE		1				
C10	256305-8	PIN 4		1				
C20	257391-2	RING 4		1				
C30	310686-5	SLIDER PLATE		1				
C40	310687-3	SLIDER GUIDE		1				
021	347010-9	BLADE HOLDER		1				
022	922106-3	HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X8		2				
023	211012-0	BALL BEARING 606ZZ		1				
024	326679-2	SHOULDER WASHER		1				
025	212077-5	NEEDLE CAGE		1				
026	143690-7	CRANK SHAFT COMPLETE		1				
027	211032-4	BALL BEARING 608ZZ		1	*			
027-1	210223-4	BALL BEARING 608ZZ	O	1				
028	456623-6	BASE		1				
029	911128-8	P.H.SCREW M4X16 WITH WR		2				
030	183E41-2	HOUSING SET		1				
C10	263002-9	RUBBER PIN 4		1				

Please order the parts with part number.

Print Date 24/8/2021

Model No.DSD180 CORDLESS DRYWALL SAW

รายการ	รหัสอะไหล่	รายละเอียด	การ แลก เปลี่ยน	จำนวน	New/Old	ขาย	ซื้อ	ข้อความ
C20	263005-3	RUBBER PIN 6		2				
D10		INC. 8						
031	123559-1	DUST COLLECTOR ASSEMBLY		1				
D10		INC. 1-3,4-1,5,32-34						
032	213412-0	O RING 29		1				
033	286268-4	CAP 31		1				
034	451177-8	DUST NOZZLE		1				
A01	456624-4	BASE COVER		1				
A02	456632-5	BLADE COVER		1				
A03	783201-2	HEX. WRENCH 3		1				
A04	B-49703	BOARD CUTTER BLADE		1				

Please order the parts with part number.

Print Date 24/8/2021