

1L1 3L2 5L3
2T1 4T2 6T3
mm² (IEC)
AWG (UL)
1X 0.5...2.5
2X 0.5...2.5
1x 0.75...2.5
2x 0.75...2.5
1x 0.5...2.5
2x 0.5...2.5
18...12
Phillips #2
IEC (N.m)
UL (lb.in)
1...1,5
8.8...13.3
13 11 A1
14 12 A2
NO NC
22...12
1 ... 1,5
7...13,3
POSIÇÃO DE MONTAGEM
MOUNTING POSITION
POSICION DE MONTAJE
EINBAULAGE
- TODAS POSSIVEIS, EXCETO...
- AS REQUIRED, EXCEPT...
- CUALQUEIRA, EXCEPTO...
- BELIEBIG, AUßER...
A2
A1
CONTATOR
CONTACTOR
CONTACTEUR
CONTACTOR
ATENÇÃO:
ATTENTION:
WARNING:
ATENCIÓN:
WARNUNG:
GARANTIA:
GARANTIE:
Gewährleistung:
MPW16
EOCMP - C016
CWC07...16
RW17
OIC1
CWC07...16
TECO
TICO
BLM
RWCO
BFCO
BFCO
38
1.50
45
1.77
52
2.05
51
2.01
36
1.42
58
2.28
52
2.05
OICO
OIZCO
VICO
RCCO
RCACO