
Benutzeranleitung
multipacPRO

User Manual
multipacPRO


Instruction utilisateur
multipacPRO





Schroff GmbH www.nvent/schroff.com
Langenalber Straße 96 - 100 • D-75334 Straubenhardt • Telefon: +49(0)70 82 7 94-0 • Telefax: +49(0)70 82 7 94 200

05/18


Grundausbau 1 - 4 HE | Basic version 1 - 4 HE | Version de base 1 - 4 U










	HE / U 1	2-4
4a M 4x12	4 x	8 x
4b M 4x12	4 x	-
5 M 2,5x6	8 x	8 x








* Im Lieferumfang nicht enthalten * Is not supplied * Non compris dans la livraison




* Im Lieferumfang nicht enthalten * Is not supplied * Non compris dans la livraison

Grundausbau 5 HE | Basic version 5 HE | Version de base 5 U




* Im Lieferumfang nicht enthalten
* Is not supplied
* Non compris dans la livraison




* Im Lieferumfang nicht enthalten * Is not supplied * Non compris dans la livraison


Karteneinbau 1, 2 HE — Board mounting 1, 2 U — Montage de carte 1, 2 U

Für DIN Steckverbinder — For DIN connector — Pour connecteur DIN


21 (2x)



22a (2x)


23a (1x)





26 (18x)
M 4 x 10
Torx


Für isolierte Busplatine — For insulated backplane — Pour carte-mère isolée


21 (2x)


22b (2x)



23b (1x)



24 (4x)


25 (4x)


26 (18x)
M 4 x 10
Torx

Ausbaubeispiel — Assembly possibilities — Possibilités de montage





* Im Lieferumfang nicht enthalten * Is not supplied * Non compris dans la livraison

Chassisplatte **Chassis plate** **Châssis**

