PIPE-TO-PIPE AND STUD CONNECTORS

Ø 16.5 25 40





PLUG-IN REDUCER

Transair®	ØD1	ØD2	ØG	Z	L	Kg
6666 17 25	25	16.5	34	51	77	0.052
6666 25 40	40	25	44.5	71	100.5	0.126

Ø 50 63





Transair®	ØD1	ØD2	ØG	L	Kg
6666 25 50	50	25	45	97	0.210
6666 40 50	50	40	67	116	0.317
6666 40 63	63	40	67	120	0.373
6666 50 63	63	50	80	125	0.520

Ø 76 100 168





Transair®	ØD1	ØD2	L	Kg
RX64 L1 50	76	50	220	0.530
RX64 L1 63	76	63	230	0.584
RX64 L3 50	100	50	343	1.290
RX64 L3 63	100	63	250	0.850
RX66 L3 L1	100	76	192.5	0.702
RA66 L8 L1	168	76	210	1.388
RA66 L8 L3	168	100	210	1.502

Use 1 connector RR01 to connect plug-in reducer RX64, RX66 and RA66 to Transair® aluminium pipe Ø76 or Ø100 and 1 pipe-to-pipe connector (6606) to connect to Transair® aluminium pipe Ø50 or Ø63.

Ø 16.5 25 40





VENTED END CAP

Transair®	ØD	E	ØG	H	L	Kg
6625 17 00	16.5	25.5	34	45.5	62.5	0.145
6625 25 00	25	33	45	47	75	0.061
6625 40 00	40	34.5	67	54	98.5	0.180

Model Ø16.5: supplied with Ø6mm plug
Models Ø25 and Ø40: supplied with Ø8mm plug

Ø 50 63





Transair®	ØD	ØG	H	L	Kg
6625 50 00	50	80	67	107	0.423
6625 63 00	63	91	72.5	111	0.496

Supplied with Ø8mm plug

Ø 76 100 168





Transair®	ØD	L	Kg
RA25 L1 04	76	123	0.642
RA25 L3 04	100	123	0.929
RA25 L8 04	168	116	1.200

Use 1 connector RR01 to connect end cap RA25 to Transair® aluminium pipe Ø76, Ø100 or Ø168.
Supplied with 1/2" threaded plug.