INSTRUCTION MANUAL

TEMPO COMMUNICATIONS



OPTI-CLEAN REEL CLEANER

LIMPIADOR DE CARRETE OPTI-CLEAN

OPTI-CLEAN NETTOYEUR À CASSETTE OPTI-CLEAN

OPTI-CLEAN ROLLENREINIGER

General Information

The Opti-Clean reel cleaner is an essential tool to clean fiber optic connectors. It is the best dry method for cleaning fiber optic termini such as SC, LC, FC, ST, E2000 and other common connectors.

El limpiador de carretes Opti-Clean es una herramienta esencial para limpiar conectores de fibra óptica. Es el mejor método en seco para limpiar terminales de fibra óptica como SC, LC, FC, ST, E2000 y otros conectores comunes.

Le nettoyeur à cassette Opti-Clean est un outil essentiel pour nettoyer les connecteurs de fibre optique. C'est la meilleure méthode à sec permettant de nettoyer les terminaisons de fibre optique telles que SC, LC, FC, ST, E2000 et d'autres connecteurs courants.

Der Opti-Clean-Rollenreiniger ist ein unverzichtbares Werkzeug zum Reinigen von Glasfasersteckern. Es handelt sich um die beste Trockenmethode zum Reinigen von Glasfaserterminals wie SC, LC, FC, ST, E2000 und anderen gängigen Steckern.

Features include:

- Lint free cleaning tape
- Antistatic design
- Effective and efficient ferrule end face cleaning
- Easy to replace fiber spools available

Las características incluyen:

- Cinta de limpieza sin pelusa.
- Diseño antiestático.
- Limpieza eficaz y eficiente del extremo de la férula.
- Disponemos de carretes de fibra fáciles de reemplazar.

Les fonctionnalités incluent :

- Bande de nettoyage non pelucheuse
- Conception antistatique
- Nettoyage efficace et efficient de la face d'extrémité de la virole
- Bobines de fibre faciles à remplacer disponibles

Zum Funktionsumfang gehören:

- Faserfreies Reinigungsband
- Antistatisches Design
- Effektive und effiziente Reinigung der Endfläche des Steckerstiftes
- Einfach zu ersetzende Faserspulen erhältlich

© 2021 Tempo Communications Inc.

Specifications • Especificaciones • Spécifications • Technische Merkmale

	OPTI-CLEAN REEL CLEANER LIMPIADOR DE CARRETES OPTI-CLEAN NETTOYEUR À CASSETTE OPTI-CLEAN OPTI-CLEAN ROLLENREINIGER	**REPLACEMENT SPOOL** CARRETE DE REPUESTO BOBINE DE REMPLACEMENT ERSATZSPULE
Cleaning Count Veces de uso Compte de nettoyage Reinigungszählung	**> 600 times**	**> 600 times**
Size Tamaño Taille Größe	**130 x 88 x 32mm**	**104 x 60 x 30mm**
Weight Peso Poids Gewicht	**0.14kg**	**0.08kg**

Operation • Uso • Utilisation • Betrieb



Depress lever

Presione la palanca

Appuyer sur le levier

Drücken Sie den Hebel



Wipe connector ferrule across cleaning surface

Limpie la férula del conector a lo largo de la superficie de limpieza

Essuyer la férule du connecteur sur la surface de nettoyage

Wischanschluss Steckerstift über Reinigungsfläche


Tape replacement

Reemplazo de la cinta • Remplacement de la bande • Bandwechsel



1. Remove tape protector

1. Retire el protector de la cinta
1. Retirer le protecteur de bande
1. Bandschutz entfernen



2. Remove side cover and cartridge

2. Retire la cubierta lateral y el cartucho
2. Retirer le couvercle latéral et la cartouche
2. Seitenabdeckung und Kartusche entfernen





3. Insert new cartridge

3. Inserte un cartucho nuevo
3. Insérer une nouvelle cartouche
3. Neue Kartusche einsetzen



4. Replace side cover

4. Vuelva a colocar la tapa lateral
4. Remettre la protection latérale en place
4. Bringen Sie die Seitenabdeckung wieder an

Tempo Communications
1390 Aspen Way • Vista, CA 92081 • USA
800-642-2155

Tempo Europe Ltd. • Brecon House, William Brown Close Cwmbran, NP44 3AB, UK • Tel: +44 1633 927 050
www.TempoCom.com