Zulassungen / Approvals / Autorisations / Approvazioni / Godkännanden / Goedkeuringen / Autorización

GB Contacts in one section must be same polarity
F Les contacts dans la partie ON doivent être de même polarité

Anschluss-Schema
Wiring diagram

Anschluss-Schema (DE)
Wiring diagram (EN)
Schéma du circuit (FR)
Circuito elettrico (IT)
Kopplingsschema (SV)
Schakelschema (NL)
Esquema de conexión (ES)

https://eao.com/assembly-instructions

UK Representative's Name and Address:

EAO Ltd
Highland House
Albert Drive
Burgess Hill
GB-West Sussex RH15 9TN
United Kingdom

EAO AG
Tannwaldstrasse 88
4600 Olten, Switzerland
Phone +41 62 286 91 11
Fax +41 62 296 21 62
www.eao.com
© 2017 by EAO AG



VORSICHT
Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Stromschläge zu vermeiden.

CAUTION
To prevent electric shocks, disconnect source before installing or servicing.

ATTENTION
Avant tout travail d'installation ou de maintenance, couper impérativement l'alimentation électrique afin d'éviter tout risque de choc électrique.

ATTENZIONE
Per evitare il rischio di folgorazione, staccare il collegamento elettrico prima di eseguire interventi di assistenza e di installazione.


OBSERVER
Aryt matningsspänningen före installations- eller drvicearbete för att undvika elektriska stötar.

VOORZICHTIG
Voor de installatie- of servicewerkzaamheden de stroomvoorziening onderbreken om een elektrische schok te voorkomen.


ATENCIÓN
Para evitar el riesgo del descarga eléctrica, desconectar la conexión antes de realizar intervenciones de asistencia o de instalación.

Anschluss-Schema / Wiring diagram / Schéma du circuit / Circuito elettrico / Kopplingsschema / Schakelschemav / Esquema de conexión

Series 01, 11, 14, 31, 51, 52



Series 21



Series 41

