
MSOX and OXS6X


en	**Installation instructions**	**Driver spindle MSOX**
fr	**Notice de montage**	**Axe pour poignée MSOX**
de	**Montageanweisung**	**Mitnehmer-Achse MSOX**
es	**Instrucciones de montaje**	**Adaptador + eje MSOX**
it	**Istruzioni di montaggio**	**albero MSOX**
sv	**Installation och skötsel**	**Koppling MSOX**
cn	**安装说明书**	**延长轴 MSOX**
ru	**Инструкция по монтажу**	**Переходник со штоком MSOX**

Doc.No. 2CDC131032M6801 (c) 09.2023




en **Warning! Hazardous voltage! Installation by person with electrotechnical expertise only**
fr **Avertissement! Tension électrique dangereuse! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique.**
de **Warnung! Gefährliche Spannung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.**
es **¡Advertencia! ¡Tensión peligrosa! La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados.**
it **Avvertenza! Tensione pericolosa! Fare installare solo da un elettricista specializzato.**
sv **Varning! Farlig spänning! Installation får endast utföras av en elektriker.**
cn **警告！电压危险！只能由专业电工进行安装。**
ru **Осторожно! Опасное напряжение! Монтаж должен выполняться только специалистом-электриком.**


ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Str. 82
69123 Heidelberg
Germany
www.abb.com/lowvoltage





MS116 / MS132 / MO132
MS165 / MO165
MS325 / MO325




MS116 / MS132 / MO132
MS165 / MO165
MS325 / MO325


1
3
13
Ø22
2b
2a


max. 12 Ncm
3
1SAM101924R0003 MSOX-32
1SAM101924R0013 MSOX-30


4
MSHD-..
1SAM201920R1001
1SAM201920R1011
1SAM201920R1002
1SAM201920R1012
MSOX-30
0 OFF
0 OFF
MS116 / MS132 / MO132
MS165 / MO165
MS325 / MO325


4
MSHD-..
1SAM201920R1001
1SAM201920R1011
1SAM201920R1002
1SAM201920R1012
MSOX-32
0 OFF
0 OFF
MS116 / MS132 / MO132
MS165 / MO165
MS325 / MO325