
# A-, C,- CA-, CH-switches
## Dimensions: PF




Dimensions:

| Switch type | Stages | A [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11, A14 | 1 | 106 | 73 | 75 | 92 | 5.5 |
| | 2-3 | 106 | 94.5 | 75 | 92 | 5.5 |
| | 4-6 | 106 | 137.5 | 75 | 92 | 5.5 |
| CA10, CA10R | 1 | 64 | 41.3 | 36 | 50 | 4 |
| | 2 | 64 | 50.8 | 36 | 50 | 4 |
| | 3 | 64 | 60.3 | 36 | 50 | 4 |
| | 4 | 64 | 69.8 | 36 | 50 | 4 |