





NORBAR TORQUE TOOLS LTD
Wildmere Road, Banbury,
Oxfordshire, OX16 3JU
UNITED KINGDOM
Tel + 44 (0)1295 270333
Email enquiry@norbar.com

To find your local Norbar company or distributor, please scan the QR code below.


View our Video at:

www.norbar.com/Products/Norbar-Videos/Torque-Wrench-Videos

Norbar Torque Tools


Industrial Torque Wrench

New Generation



© Norbar Torque Tools Ltd 2022

1




2




- Turn nut to adjust
- Tournez l'écrou pour effectuer le réglage
- Schlüssel durch Drehen der Skalenspindel einstellen
- Girare il dado per effettuare la regolazione
- Girar la tuerca para ajustar

3

- Never adjust beyond the marked scale
- Ne jamais régler en-dehors de la zone de l'échelle
- Niemals über den markierten Skalenbereich hinaus einstellen
- Mai regolare la chiave oltre il marchio sulla scala
- No ajustar por debajo de la zona marcada en la escala



6R-N



4

- Pull smoothly on the handle in direction indicated by arrow on body tube
- Tirer doucement sur la poignée dans le sens de la flèche sur le tube.
- Drücken Sie langsam auf den Handgriff in die Richtung, welche durch den Pfeil auf dem Rohr angezeigt wird.
- Tirare lentamente sulla manopola nella direzione indicata dalla freccia sul corpo del tubo.
- Tire suavemente del mango en la dirección de la flecha que esta marcada en el tubo

