Schroff®

SCHROFF GmbH wwww.schroff.biz
Postfach 3 , D-75332 Straubenhardt , Telefon: +49(0) 70 82 7 94-0 , Telefax+49(0) 70 82 7 94 200


D/ UK/ F 04/05

Schroff®

Montageanweisung
multipacPRO

Assembly instructions
multipacPRO


Instructions de montage
multipacPRO



60860 - 011 Rev. 001


Pentair
Enclosures

Grundausbau 1 - 4 HE — Basic version 1 - 4 U — Version de base 1 - 4 U




	HE / U 1	2-4
4a M 4x12	4 x	8 x
4b M 4x12	4 x	-
5 M 2,5x6	8 x	8 x

* Im Lieferumfang nicht enthalten * Is not supplied * Non compris dans la livraison




* Im Lieferumfang nicht enthalten * Is not supplied * Non compris dans la livraison

Grundausbau 5 HE — Basic version 5 U — Version de base 5 U




* Im Lieferumfang nicht enthalten
* Is not supplied
* Non compris dans la livraison




* Im Lieferumfang nicht enthalten * Is not supplied * Non compris dans la livraison

Karteneinbau 1, 2 HE — Board mounting 1, 2 U — Montage de carte 1, 2 U


Für DIN Steckverbinder — For DIN connector — Pour connecteur DIN




Für isolierte Busplatine — For insulated backplane — Pour carte-mère isolée




Ausbaubeispiel — Assembly possibilities — Possibilités de montage






* Im Lieferumfang nicht enthalten * Is not supplied * Non compris dans la livraison

Chassisplatte — Chassis plate — Châssis



* Im Lieferumfang nicht enthalten
* Is not supplied
* Non compris dans la livraison



Vormontage:
Schraube nicht anziehen!

Pre-assembly:
do not tighten screw!

Prémontage:
ne pas serrer les vis!

