GENTOS®

Ver._2.0

パワーバンク LEDランタン

取扱説明書
POWER BANK LED LANTERN

Instruction Manual

EX-000R

■ 各部の名称

(1) キャリングハンドル　(2) スイッチ / インジケーター
(3) 電池カバー用ガイド　(4) バッテリー用ガイド
(5) 専用充電池 又は 単1形アルカリ電池 × 3個　(6) 電池カバー
(7) ビルトインフック　(8) Micro USBポート(充電用) / USBポート(給電用)
(9) Micro USBコネクタ　(10) Micro USBケーブル　(11) USBコネクタ
(12) ハンガーフック

■ PARTS

(1) CARRYING HANDLE　(2) SWITCH / INDICATOR
(3) MARK FOR THE BATTERY COVER
(4) MARK FOR THE BATTERY
(5) RECHARGEABLE BATTERY or 3 × D ALKALINE BATTERIES
(6) BATTERY COVER　(7) HOOK
(8) Micro USB PORT (CHARGING) / USB PORT (POWER FEEDING)
(9) Micro USB CONNECTOR　(10) Micro USB CABLE
(11) USB CONNECTOR　(12) HANGING HOOK

スイッチ / SWITCH

インジケーター / INDICATOR

ハンガーフック / HANGING HOOK

充電･給電方法 / CHARGING AND OUTPUT

※専用充電池使用時のみ

仕 様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 18個 高輝度チップタイプ暖色LED × 18個		
明 る さ	白色モード	約 1000ルーメン(最大時)	
	昼白色モード	約 700ルーメン(最大時)	
	暖色モード	約 450ルーメン(最大時)	
使用電池	専用リチウムポリマー充電池 3.7V 5,000mAh 充電時間：約6時間　電池寿命：充放電約300回※ または　単1形アルカリ電池 × 3本(別売)		
点灯時間	白色モード	実用点灯(強)	約 3時間
		実用点灯(弱)	約 200時間
	昼白色モード	実用点灯(強)	約 6時間
		実用点灯(弱)	約 250時間
	暖色モード	実用点灯(強)	約 7.5時間
		実用点灯(弱)	約 300時間
	暖色キャンドルモード		約 150時間
本体サイズ	約 φ102.2 × 高さ 189.0mm		
本体質量	約680g (電池含む)		

※充電回数が300回を超えると、電池容量は約40%程度減少します。
※充電時間：約6時間(出力5V/1AのUSB ACアダプター(別売)を使用した場合。充電時間は使い切った充電池を消充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度、USB接続機器によって変化します。)
●別売の乾電池(単1形アルカリ電池 × 3本)でも使用できますが、その場合は上記仕様とは異なります。

SPECIFICATION

ANSI FL1 STANDARD

NEUTRAL WHITE	High	1000 Lumens	3h	20m	96cd
	Low	55 Lumens	200h	5m	5cd
COOL WHITE	High	700 Lumens	6h	16m	65cd
	Low	40 Lumens	250h	4m	3cd
WARM WHITE	High	450 Lumens	7.5h	13m	41cd
	Low	25 Lumens	300h	3m	2cd
CANDLE LIGHT		NA	150h	NA	NA

3.7V Li-poly 5000mAh Rechargeable Battery Charging Time: 6h Battery Cycle: 300 Cycles	φ 102.2 × H189.0mm	680g (with Battery)

※オプションパーツ(別売)：専用充電池【型番：EX-00CB】
※Option Parts : Dedicated Rechargeable Battery【EX-00CB】

EX-000R

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に**「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。**また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意/使用上の注意

⚠ 注意

- ●乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ●短絡、分解、火中への投下などしないでください。
- ●極端な低温･高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
- ●発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で専用充電池の交換をしないでください。
- ●本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、「充電方法」に従って必ず充電をしてください。
- ●充電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電してください。
- ●USBハブを用いての接続、また接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての接続･充電は絶対にしないでください。外部機器のUSBポートに直接接続してください。
- ●USB ACアダプターは付属していません。充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター (AD-029FV)をご使用ください。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター (5V / 1A)もお使いいただけます。
- ●USB出力の定格はDC5V/1Aです。定格を超えて使用しないでください。
- ●給電を行う際は、充電する機器の取扱説明書にてUSB充電に対応しているかご確認ください。機器によっては充電できない場合があります。
- ●給電の際、接続する機器のデータが消えてしまう可能性があります。あらかじめバックアップ等をとってからご使用ください。
- ●単1形アルカリ電池(別売)使用時は給電しないでください。
- ●本製品は専用のリチウムポリマー充電池を使用しています。性能を十分に発揮するため、「専用リチウムポリマー充電池について」をお読みのうえご使用ください。
- ●不意のバッテリー切れに備え、予備の電池やライトの携行をおすすめします。
- ●本製品は10mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。
- ●本製品には2m防水機能がありますが、ダイビングライトではありませんので、水中での使用はしないでください。
- ●定期的に点検してください。
- ●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

⚠ 警告

- ●光を直接目に当てないでください。

保証規定

1.取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理･交換いたします。
2.購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願いいたします。
3.修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
4.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
　イ. 誤用･乱用および取り扱い不注意による故障
　ロ. 火災･地震･水害および盗難などの災害による故障
　ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
　ニ. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
　ホ. 消耗品および付属品の交換
5.本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
6.本保証は日本国内においてのみ有効です。
　This warranty is valid only in Japan.

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

使用方法などのご相談は･･･

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 カスタマーサポート　〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7
0120-73-1668　【受付時間】10:00 ～ 18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
※携帯・PHS 公衆電話からもご利用になれます。

修理に関するご相談/修理品の送付先は･･･

修理ご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係　〒363-0001 埼玉県桶川市加納 97
TEL.048-788-1311　【受付時間】10:00 ～ 18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
FAX.048-770-6111【24 時間受付】

日本語

■ インジケーター

	バッテリーインジケーター	チャージングインジケーター
緑点灯	十分な電池残量があります。	満充電
赤点灯	電池残量が少なくなってきています。	充電中
赤点滅	電池残量がありません。	エラー(電池を確認してください。)

※バッテリーインジケーターは点灯時に作動します。

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押し、下図のように操作します。
(各色点灯時はLowモード)

■ ディマーコントロール

最大の光量に達すると2回点滅します。

各モードで長押し

■ インスタントオフスイッチ機能

点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも消灯できます。

⚠ 注 意

- ● 充電中のUSB出力はできません。
- ● USB出力中はLowモードで点灯します。
- ● 同一のUSBケーブルで充電・給電ポート同士を接続しないでください。

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現　象	原　因	対処の方法
点灯しない	電池残量が少なくなっている。	充電してください。
	電池カバーが正しくしまっていない。	最後までしっかりしめてください。
暗　い	電池残量が少なくなっている。	充電してください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記※のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ　**http://www.gentos.jp/support/**

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

専用リチウムポリマー充電池について

● 充電時の注意
・充電は周辺温度が約5～35度の範囲内で行なってください。
・必ず付属のMicro USBケーブルを使い、正しく接続して充電してください。
・充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(専用充電池)の使用環境により異なります。

● 使用時の注意
・万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
・高温状態での充電･使用･保管を行なうと充電池の性能が著しく劣化します。

● 保管時の注意
・満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態での保管は避けてください。電池の性能や寿命の低下の原因になります。
※本製品の専用リチウムポリマー充電池の充放電サイクルは約300回です。
充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は、専用充電池の寿命ですので新しい専用充電池をご購入ください。

● 初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合
・充電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用の前に充電してください。

Li-ion 00　**ご不要になった専用リチウムポリマー充電池は廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。**
(専用リチウムポリマー充電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。)

ENGLISH

For matters related to repair or maintenance, please contact your local authorized dealer with any questions you may have.

■ INDICATOR

	BATTERY INDICATOR	CHARGING INDICATOR
Green Light	Enough battery for use	Full charge
Red Light	Low battery	Charging
Red Flashing	Battery is empty	Error (Please make sure the battery)

* When the power is on, the battery indicator will be displayed.

■ SWITCH OPERATION

Neutral White > Cool White > Warm White > Candle Light > OFF
(At the time of each color lighting is the Low mode)

■ DIMMER CONTROL

■ INSTANT-OFF SWITCH

Switch off by single operation if stays at any output mode.

⚠ CAUTION

- ● Looking directly into the light beam may cause damage to eyes.
- ● Can not use DC output while charging.
- ● Do not connect input / output simultaneously.
- ● Do not use in water.