
Model No.DSD180 CORDLESS DRYWALL SAW



Model No.DSD180 CORDLESS DRYWALL SAW

รายการ	รหัสอะไหล่	รายละเอียด	การแลกเปลี่ยน	จำนวน	New/Old	ขาย	ซื้อ	ข้อความ
001	266130-9	TAPPING SCREW BIND PT 3X16		3				
002	183C66-4	DUST COLLECTOR SET		1				
D10		INC. 5						
003	456628-6	HOOK		1				
004-1	231661-7	TORSION SPRING 9		1				
005	183C66-4	DUST COLLECTOR SET		1				
D10		INC. 2						
006	326680-7	SAFETY WIRE		1				
007	852N21-0	DSD180 NAME PLATE		1				
008	183E41-2	HOUSING SET		1				
C10	263002-9	RUBBER PIN 4		1				
C20	263005-3	RUBBER PIN 6		2				
D10		INC. 30						
009	266326-2	TAPPING SCREW 4X18		9				
010	689098-6	HEAT SINK		1				
011	911013-5	PAN HEAD SCREW M3X10		1				
012	456625-2	LOCK OFF BUTTON		1				
013	650762-6	SWITCH		1				
014	140963-9	SWITCH PLATE COMPLETE		1				
015	620509-2	LIGHT CIRCUIT		1				
016	644808-8	TERMINAL		1				
018	421940-3	CAP		1				
019	629193-0	DC MOTOR		1				
020	143694-9	SLIDER COMPLETE		1				
C10	256305-8	PIN 4		1				
C20	257391-2	RING 4		1				
C30	310686-5	SLIDER PLATE		1				
C40	310687-3	SLIDER GUIDE		1				
021	347010-9	BLADE HOLDER		1				
022	922106-3	HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X8		2				
023	211012-0	BALL BEARING 606ZZ		1				
024	326679-2	SHOULDER WASHER		1				
025	212077-5	NEEDLE CAGE		1				
026	143690-7	CRANK SHAFT COMPLETE		1				
027	211032-4	BALL BEARING 608ZZ		1	*			
027-1	210223-4	BALL BEARING 608ZZ	O	1				
028	456623-6	BASE		1				
029	911128-8	P.H.SCREW M4X16 WITH WR		2				
030	183E41-2	HOUSING SET		1				
C10	263002-9	RUBBER PIN 4		1				

Model No.DSD180 CORDLESS DRYWALL SAW

รายการ	รหัสอะไหล่	รายละเอียด	การแลกเปลี่ยน	จำนวน	New/Old	ขาย	ซื้อ	ข้อความ
C20	263005-3	RUBBER PIN 6		2				
D10		INC. 8						
031	123559-1	DUST COLLECTOR ASSEMBLY		1				
D10		INC. 1-3,4-1,5,32-34						
032	213412-0	O RING 29		1				
033	286268-4	CAP 31		1				
034	451177-8	DUST NOZZLE		1				
A01	456624-4	BASE COVER		1				
A02	456632-5	BLADE COVER		1				
A03	783201-2	HEX. WRENCH 3		1				
A04	B-49703	BOARD CUTTER BLADE		1				

Please order the parts with part number.

Print Date 24/8/2021